Reproductor de discos Blu-ray

Manual del usuario

BD-P1000

AK68-01261A

Español

- Para prevenir cualquier mal funcionamiento y evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar el aparato.
- Conserve el manual para futuras referencias Gracias.

Advertencia

PARA REDUCIR EL PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA.
NO HAY PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. CONSULTE AL PERSONAL CUALIFICADO DE SERVICIO TÉCNICO.

Este símbolo indica “voltaje peligroso” dentro del producto y representa un riesgo de descarga eléctrica o daños personales.

Este símbolo indica que se incluyen instrucciones importantes con el producto.

No instale este equipo en un espacio confinado como una estantería o un espacio similar.

ADVERTENCIA
Para evitar daños que puedan provocar incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

Nota para el instalador del sistema CATV
Este recordatorio se facilita para llamar la atención del instalador del sistema CATV sobre el Artículo 820-40 del Código Eléctrico Nacional (Sección 54 de Código Eléctrico Canadiense, Parte I), que proporciona directrices para una conexión a tierra apropiada y, en concreto, especifica que la conexión a tierra del cable se conectará al sistema de conexión a tierra del edificio, lo más cerca posible del punto de entrada del cable.

NOTA DE FCC (para EE.UU.):
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de la Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable frente a interferencias peligrosas en un entorno residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias peligrosas en la recepción de radio y televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo.
El usuario debe intentar corregir las interferencias mediante una de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio / TV para obtener ayuda. Este Aparato digital de la Clase B cumple todos los requisitos de la Normativa de equipos que causan interferencias de Canadá.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1	

PRECAUCIÓN

ESTE PRODUCTO UTILIZA UN LÁSER. EL USO DE CONTROLES, AJUSTES O PROCEDIMIENTOS NO ESPECIFICADOS EN ESTE DOCUMENTO PUEDEN TENER COMO RESULTADO LA EXPOSICIÓN A RADIACIONES PELIGROSAS. NO ABRA LAS CUBIERTAS NI REALICE REPARACIONES POR SU CUENTA. CONSULTE AL PERSONAL CUALIFICADO DE SERVICIO TÉCNICO.

Nota:

- Esta unidad sólo se puede utilizar con una fuente de alimentación de 127V ca a 60Hz. No se puede utilizar en ningún otro sitio.
- Este Reproductor de discos Blu-ray se ha diseñado y fabricado para dar respuesta a la Información de gestión de región. Si el número de región de un disco BD/DVD no corresponde con el número de región del Reproductor de discos Blu-ray, éste no podrá reproducir el disco.
- La unidad del producto que incluye este manual del usuario se suministra con licencia y bajo derechos de propiedad intelectual de terceros. Este producto está cubierto por una de las siguientes patentes de EE.UU.: 5,060,220 5,457,669 5,561,649 5,705,762 5,987,417 6,043,912 6,222,983 6,272,096 6,377,524 6,377,531 6,385,587 6,389,570 6,408,408 6,466,532 6,473,736 6,477,501 6,480,829 6,556,520 6,556,521 6,556,522 6,578,163 6,594,208 6,631,110 6,658,588 6,674,697 6,674,957 6,687,455 6,697,307 6,707,985 6,721,243 6,721,493 6,728,474 6,741,535 6,744,713 6,744,972 6,765,853 6,765,853 6,771,890 6,771,891 6,775,465 6,778,755 6,788,629 6,788,630 6,795,637 6,810,201 6,862,256 6,868,054 6,894,963 6,937,552

  Esta licencia está limitada al uso no comercial privado de consumidores que sean usuarios finales para contenido con licencia. La licencia no cubre a ninguna unidad del producto que no sea ésta y la licencia no se extiende a ninguna unidad del producto o proceso sin licencia en conformidad con el ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3 utilizada o vencida en combinación con esta unidad del producto.

  La licencia solo cubre el uso de esta unidad para codificar y/o descodificar archivos de audio en conformidad con el ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3. No se otorga ningún derecho bajo esta licencia para características o funciones del producto que no estén conformes con el ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3.

Precauciones

Instrucciones importantes de seguridad

Lea estas instrucciones de funcionamiento detenidamente antes de utilizar la unidad. Siga las instrucciones de seguridad que se incluyen a continuación. Tenga estas instrucciones de funcionamiento a mano para referencia futura.

1) Lea estas instrucciones.
2) Conserve estas instrucciones.
3) Preste atención a todas las advertencias.
4) Siga todas las instrucciones.
5) No utilice este aparato cerca del agua.
6) Límpielo sólo con un paño seco.
7) No obstruya los orificios de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8) No lo instale cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, registradores de calor u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
9) No ignore el fin de seguridad de los enchufes polarizados o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos puntas con una más ancha que la otra. Un enchufe con toma de tierra tiene dos puntas y una tercera hoja de toma de tierra. La punta ancha o la tercera hoja existen por motivos de seguridad. Si no cabe en la toma, consulte a un electricista para sustituir la toma obsoleta.
10) Proteja el cable de alimentación para que no se pise ni se produzcan pinzamientos, especialmente en los enchufes, en sus respectivos receptáculos ni en los puntos de salida del aparato.
11) Utilice únicamente conexiones o accesorios especificados por el fabricante.
12) Utilice sólo las mesitas con ruedas, soportes, trípodes o mesas recomendadas por el fabricante o vendidas con el aparato.

13) Desenchufe este aparato. Cuando se utilice una mesita con ruedas, tenga cuidado al mover la mesita con ruedas junto con el aparato para evitar daños por vuelco.
14) Confíe las reparaciones a personal técnico cualificado. El servicio es necesario cuando el aparato se haya dañado de alguna forma, cuando el cable o el enchufe de suministro eléctrico estén dañados, cuando se haya derramado líquido sobre el aparato o hayan caído objetos en su interior, el aparato se haya expuesto a la lluvia o humedad, no funcione normalmente o se haya caído.

Precauciones de manejo

- Antes de conectar componentes adiciones al Reproductor de discos Blu-ray, compruebe que estén desconectados.
- No mueva el Reproductor de discos Blu-ray mientras se reproduce un disco, ya que el disco puede rayarse o quebrarse y pueden dañarse componentes internos.
- No coloque sobre el Reproductor de discos Blu-ray recipientes con líquido ni objetos pequeños metálicos.
- Tenga cuidado de no colocar la mano en la bandeja del disco.
- En la bandeja del disco no coloque nada que no sea el disco.
- Interferencias externas como rayos y electricidad estática pueden afectar al funcionamiento normal de este Reproductor de discos Blu-ray. Si esto ocurre, apague el Reproductor de discos Blu-ray y enciéndalo de nuevo con el botón POWER, o bien desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación de CA en la toma de CA. El Reproductor de discos Blu-ray funcionará con normalidad.
- Asegúrese de retirar el disco y apagar el Reproductor de discos Blu-ray después de utilizarlo.
- Desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de CA cuando no vaya a utilizar el Reproductor de discos Blu-ray durante largos períodos de tiempo.
- Limpie el disco en línea recta desde el interior al exterior del disco.

Mantenimiento del armario

Por razones de seguridad, asegúrese de desconectar la alimentación de CA de la toma de CA.

- No utilice benceno, disolventes ni sustancias de este tipo para la limpieza.
- Limpie el armario con un paño suave.

Restricciones durante la reproducción

- Es posible que este reproductor no responda a todas las ordenes de funcionamiento debido a que algunos discos BD, DVD o CD permiten unas operaciones y unas funciones específicas o limitadas durante la reproducción. Recuerde que no se trata de ningún defecto del reproductor.
- Samsung no puede garantizar que este reproductor reproduzca todos los discos que lleven el logotipo de BD, DVD y CD, ya que los formatos de disco pueden evolucionar y pueden surgir problemas y errores durante la creación de software para BD, DVD y CD y el fabricante de los discos. Este reproductor también funciona de forma diferente que el reproductor de DVD estándar u otro equipo de AV. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG si tiene preguntas o encuentra dificultades al reproducir discos BD, DVD o CD en este reproductor. Asimismo, consulte el resto del manual para obtener información adicional sobre las restricciones de reproducción.

Características generales

Funciones del reproductor

Visor de fotografías digitales (JPEG)

Puede disfrutar de las fotos digitales en el TV.

Reproducción de MP3

Esta unidad puede reproducir archivos mp3 desde discos CD-R/-RW, DVD-R/-RW/-RAM y tarjetas de memoria.

HDMI (Interfaz multimedia de alta definición)

HDMI reduce las interferencias en las imágenes posibilitando una ruta de señales de audio/video digital pura desde el reproductor al TV.

Posibilidades de la tarjeta de memoria

Compatible con 10 tipos de tarjetas de memoria conocidas: Compact Flash, Micro Drive, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Secure Digital, Multi Media, Mini SD, RS MMC.

Características de los discos Blu-ray

Los discos Blu-ray pueden almacenar 25 GB (una capa) o 50 GB (doble capa) en discos de una cara, entre 5 y 10 veces la capacidad de un DVD.
Los discos Blu-ray también admiten video HD de la máxima calidad en el sector (hasta 1920 x 1080 a 40 Mbit/seg.). Gran capacidad significa que la calidad de video no se ve afectada. Además, un disco Blu-ray tiene el mismo tamaño y aspecto familiar que un DVD.

* Las siguientes características del disco Blu-ray dependen del disco y pueden variar.El aspecto y el desplazamiento por las funciones variarán entre discos. No todos los discos tienen las funciones que se describen a continuación.

Aspectos destacables de video

El formato BD-ROM para distribución de video admite tres códecs de video altamente avanzados, incluido MPEG-2. También están disponibles las resoluciones de video HD:
- HD 1920 x 1080
- HD 1280 x 720

Reproducción de alta definición

Para ver contenido de alta definición en discos BD, se requiere HDTV. Es posible que algunos discos requieran HDMI OUT para ver contenido de alta resolución. La posibilidad de ver contenido de alta definición en discos BD puede verse limitada dependiendo de la resolución del TV.

Planos de gráficos

Están disponibles dos planos de gráficos (capas) individuales de alta resolución completa (1920x1080), sobre la capa de video de alta resolución. Un plano se ha diseñado para gráficos precisos de fotogramas relacionados con video, (como subtítulos) y el otro plano se ha diseñado para elementos gráficos interactivos, como botones o menús.

Para ambos planos, están disponibles diversos efectos de persiana, difuminado y desplazamiento.



Gráficos de menús

Soporte de gráficos y animación a toda resolución de 256 colores, sobrepasando en gran medida, por tanto, las posibilidades de DVD-Video. Es posible acceder a opciones y salir durante la reproducción de video.

Sonidos de los menús

Cuando resalte o seleccione una opción de menú, es posible escuchar sonidos como clics de botones o voz que explique la opción de menú resaltada.

Menús multipágina/emergentes

Con DVD-Video, la reproducción se interrumpe cada vez que se accede a la nueva pantalla de menús. Debido a la capacidad de los discos Blu-ray de cargar datos previos desde el disco sin interrumpir la reproducción, un menú puede constar de varias páginas.

Puede explorar a través de las páginas de menús o seleccionar diferentes rutas de menús, mientras que el audio y video seguirán reproduciéndose en segundo plano.



Interactividad

Algunos discos Blu-ray pueden contener menús animados y juegos Trivia.

Presentaciones explorables por el usuario

Con discos Blu-ray, puede explorar a través de diversas imágenes fijas mientras el audio sigue reproduciéndose.

Subtítulos

Dependiendo de lo contenido en el disco Blu-ray, es posible que puedan seleccionarse diferentes estilos, tamaños y colores de fuente, para subtítulos, incluir animaciones en los subtítulos, desplazarse o hacerlos aparecer y desaparecer de forma atenuada.

Antes de leer el Manual del usuario

Asegúrese de comprobar los siguientes términos antes de leer el manual del usuario.

Iconos que se utilizarán en el manual

Icono	Término	Definición
BD-ROM	BD-ROM	Implica una función disponible en el BD-ROM.
BD-RE	BD-RE	Implica una función disponible en el BD-RE.
BD-R	BD-R	Implica una función disponible en el BD-R.
DVD-VIDEO	DVD-VIDEO	Esto implica una función disponible en discos DVD-Video o DVD-R/DVD-RW grabados y finalizados en modo Video.
DVD-RAM	DVD-RAM	Implica una función disponible en DVD-RAM. (modo VR, Sólo la versión 2.0 estándar)
DVD-RW	DVD-RW	Implica una función disponible en DVD-RW. (Modo VR o modo V y solo finalizado)
DVD-R	DVD-R	Implica una función disponible en DVD-R. (Modo V y solo finalizado)
CD	CD de audio	Esto implica una función disponible en un CD de datos (CD-R o CD-RW).
JPEG	JPEG	Esto implica una función disponible en discos CD-R/-RW o DVD-R/-RW/-RAM.
MP3	MP3	Esto implica una función disponible en discos CD-R/-RW o DVD-R/-RW/-RAM.
Memory Card	Tarjeta de memoria	Implica una función disponible en la tarjeta de memoria.
	Precaución	Esto implica un caso en el que la función no está operativa o pueden cancelarse los ajustes.
	Nota	Esto implica sugerencias o instrucciones en la página que ayudan a utilizar cada función.
	Botón de una pulsación	Una función que se puede utilizar mediante un solo botón.

Información sobre el uso de este manual del usuario

1) Asegúrese de conocer las instrucciones de seguridad antes de utilizar este producto. (Consulte las páginas 2 y 3.)
2) Si se produce un problema, compruebe Solución de problemas. (Consulte las páginas 46 y 47.)

Copyright

©2006 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Todos los derechos reservados. Ninguna parte o la totalidad de este manual del usuario pueden reproducirse o copiarse sin la autorización previa por escrito de Samsung Electronics Co. Ltd.

Índice

Introducción

Advertencia **2**
Precauciones **3**
Instrucciones importantes de seguridad 3
Precauciones de manejo 3
Mantenimiento del armario 3
Restricciones durante la reproducción 3
Características generales **4**
Antes de leer el Manual del usuario **5**
Tipo de disco y características **8**
Almacenamiento y manejo de discos **11**
Descripción **12**
Panel frontal 12
Panel posterior 13
Visor del panel frontal 13
Guía del mando a distancia 14
Desembalaje **15**

Conexiones

Visión general **17**
Función de selección de salida de TV **18**
Elección de una conexión **18**

Reproducción

Antes de reproducir **24**
Reproducción de discos **25**
Funciones de búsqueda y salto de capítulo o pista **26**
Reproducción a cámara lenta / Reproducción por fotogramas **26**
Utilización de las funciones de búsqueda de escena **27**
Uso de la función de pantalla **28**
Uso del Menú del Disco y Emergente/Título **28**
Repetición de la reproducción **29**
Selección del idioma de audio **30**
Selección del idioma de los subtítulos **30**
Modificación del ángulo de la cámara **31**
Uso de la función Marcador (Bookmark) **31**
Reproducción de un CD de audio/MP3 ..... **33**
Visualización de una imagen **35**
Reproducción de un disco mixto (JPEG+MP3) **38**

Configuración del sistema

Desplazamiento por el menú en pantalla.....39
Configuración de las opciones de idioma 40
Configuración de las opciones de audio 40
Configuración de las opciones de los parlantes 41
Configuración de las opciones de visualización/salida de video.....42
Configuración del control paterno 44

Referencia

Referencia.....46
Especificaciones técnicas 48

Tipo de disco y características

Tipo de disco y características

Tipos de disco	Logotipo de disco	Contenido grabado	Forma del disco	Tiempo máx. de reproducción
BD-ROM BD-RE BD-R		AUDIO + VIDEO	Una cara	-
DVD-VIDEO		AUDIO + VIDEO	Una cara (12cm)	240
			Doble cara (12cm)	480
			Una cara (8 cm)	80
			Doble cara (8 cm)	160
AUDIO-CD		AUDIO	Una cara (12cm)	74
			Una cara (8 cm)	20
DVD-RAM (Modo VR o modo V y sólo finalizado)		AUDIO + VIDEO	Una cara 12cm (4,7 GB)	480 (Ej.: Reproducción ampliada)
			Doble cara 12cm (9,4 GB)	960 (Ej.: Reproducción ampliada)
DVD-RW (Modo VR o modo V y sólo finalizado)		AUDIO + VIDEO	12cm (4,7 GB)	480 (Ej. Reproducción ampliada)
DVD-R (Modo V y sólo finalizado)		AUDIO + VIDEO	12cm (4,7 GB)	480 (EX : Extended Play)
CD-R/-RW DVD-RAM/ -RW/-R		JPEG MP3	-	-

- Este reproductor sólo puede reproducir imágenes del sistema de color NTSC.

Logotipos de discos que pueden reproducirse

Disco Blu-ray

Dolby Digital

DTS

Audio digital

Sistema de emisión NTSC en EE.UU., Canadá, Corea, Japón

Java

MP3

estéreo

No utilice los siguientes discos!

- Los discos HD DVD no pueden reproducirse en este producto.
- Este producto no se utiliza para reproducir discos DVD+R y DVD+RW.
- No deben utilizarse en este producto discos LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM ni discos grabados ilegalmente.
  [Nota]
  Tipos de discos que se pueden reproducir: sólo pueden reproducirse discos BD-ROM/-RE/-R, DVD-Video, DVD-RAM/-RW/-R, CD, CD-RW/-R. DVD-RW/-R que hayan sido grabados en modo Video (modo V) en otros componentes una vez finalizados.
- Es posible que no puedan reproducirse algunos discos comerciales ni discos DVD adquiridos fuera de la región. Cuando se reproducen estos discos, aparecerá “No disco” (No disc) o “Por favor, consulte el código regional del disco” (Please check the regional code of the disc).
- Si no se ha grabado correctamente un disco DVD-R/-RW/-RAM en formato de video DVD, no se podrá reproducir.

Código de región

Tanto el Reproductor de discos Blu-ray como los discos tienen códigos por región. Estos códigos de región deben coincidir para reproducir el disco. Si los códigos no coinciden, el disco no se reproducirá. El código de región de este Reproductor de discos Blu-ray viene indicado en el panel posterior del equipo.

Tipo de disco	Blu-ray	DVD-Video
Código de región	**Región A**	4

Discos que no pueden reproducirse

- Discos HD DVD.
- DVD-Video con un número de región que no sea “4” o “ALL”.
- DVD-RAM de 12 cm. de 2,6 GB y 5,2 GB.
- Disco DVD-R de 3,9 GB de diseño personalizado (Authoring).
- DVD-RAM/-RW (modo VR) no grabado siguiendo el estándar de grabación de video.
- Disco DVD-ROM/DVD+RW/PD/MV/Disco MV, etc.
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I.

Compatibilidad de discos Blu-ray

El disco Blu-ray es nuevo formato en evolución. Por consiguiente, existe la posibilidad de que surjan problemas de compatibilidad de disco con discos con formato nuevo y existente. No todos los discos son compatibles y no todos los discos se reproducirán. Para obtener información adicional, consulte también la sección sobre el Aviso de conformidad y compatibilidad de este manual. Si encuentra problemas de compatibilidad, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG. El Reproductor de discos Blu-ray de Samsung (BD-P1000) sólo admite la especificación **BD-ROM Profile 1 versión 1.0**. En caso de discos con una versión posterior, es posible que tenga que actualizar el firmware del reproductor. Visite http://www.samsung.com o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG.

NOTA

- Este Reproductor de discos Blu-ray admite discos compatibles con la versión 2.0 estándar de DVD-RAM.
- Es posible que la reproducción no funcione en algunos tipos de discos o cuando se estén realizando operaciones específicas como el cambio de ángulo o el ajuste de relación de altura/anchura. En la caja se incluye información detallada sobre los discos. Consúltela en caso necesario.
- No deje que el disco se ensucie o se raye; huellas, suciedad, polvo, arañazos o restos de humo de cigarrillos en la superficie de grabación podrían imposibilitar el uso del disco para la grabación.
- Los discos grabados con programas PAL no se pueden reproducir utilizando este producto.

PROTECCIÓN DE COPIA

- Debido a que AACS (Advanced Access Content System) es un sistema aprobado como sistema de protección de contenido para formato BD, similar al uso de CSS (Content Scramble System) para formato DVD, se imponen algunas restricciones sobre la reproducción, salida de señal analógica, etc., de contenido protegido mediante AACS. El funcionamiento de esta unidad y las restricciones pueden variar dependiendo de la fecha de compra ya que dichas restricciones pueden haberse adoptado y/o modificado mediante AACS tras la producción de este aparato. Además, la marca BD-ROM y BD+ se utilizan adicionalmente como un sistema de protección de copia para formato BD, que impone ciertas restricciones incluidas restricciones de reproducción para la marca BD-ROM y/o el contenido protegido de BD+. Para obtener información adicional sobre AACS, la marca BD-ROM, BD+ o este producto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG.
- Muchos discos DVD están codificados con la protección de copia. Por esta razón, sólo debe conectar el Reproductor de discos Blu-ray directamente al TV, no al VCR. La conexión al video puede causar la distorsión de la imagen proveniente de discos BD/DVD con protección de copia.
- Este producto incorpora tecnología de protección de derechos de reproducción protegidos bajo reclamación de patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual propiedad de Macrovision Corporation y otros propietarios de derechos. La utilización de esta tecnología de protección de derechos de reproducción deberá estar autorizada por Macrovision Corporation y está limitada al hogar y a otros usos de visualización limitados a menos que Macrovision Corporation lo autorice explícitamente. La ingeniería inversa o desensamblaje están prohibidos.
- Bajo las leyes de Copyright de EE.UU. y las leyes de Copyright de otros países, la grabación, el uso, la distribución o la revisión de programas de televisión, cintas de video, BD, DVD, CD y otros materiales no autorizados, pueden estar sujeto a responsabilidad civil o criminal.

Tipo de disco

BD-ROM

Disco Blu-ray con memoria de sólo lectura. Un disco BD-ROM contiene datos pregrabados. Aunque un BD-ROM puede contener cualquier forma de datos, la mayoría de discos BD-ROM contendrán video en formato de alta definición para su reproducción en reproductores de discos Blu-ray. Esta unidad puede reproducir discos BD-ROM comerciales pregrabados con video.

BD-RE

Disco Blu-ray regrabable. Un disco BD-RE puede grabarse una y otra vez. Ofrece una amplia funcionalidad de edición en el disco. BD-RE es el formato ideal para realizar copias de seguridad secuenciales o para grabar video en cambios de hora. Esta unidad puede reproducir discos BD-RE con grabación de video en cambios de hora.

BD-R

Disco Blu-ray grabable. Un disco BD-R puede grabarse una vez y no puede borrarse accidentalmente. BD-R es el formato ideal para archivar datos valiosos o para almacenar y distribuir material de video personal. Esta unidad puede reproducir discos BD-R con grabación de video para cambios de hora.

DVD-Video

- Un disco versátil digital (DVD) puede contener hasta 135 minutos de imágenes, audio en 8 idiomas y subtítulos en 32 idiomas. Si está equipado con compresión de imágenes MPEG-2 y Dolby Digital Surround, podrá disfrutar en la comodidad de su hogar de imágenes vivas con una calidad de cine.
- Al cambiar de la primera a la segunda capa de un disco DVD-Video de doble capa, es posible que se produzca una distorsión momentánea en la imagen y en el sonido. Esto no representa ninguna avería en la unidad.
- Una vez que haya finalizado el DVD-RW/-R en modo Video, pasa a DVD-Video. Los DVD comerciales pregrabados (presellados) con video también se conocen como DVD-Videos. Esta unidad puede reproducir discos DVD comerciales pregrabados (discos DVD-Video) con video.

CD de audio

- Disco de audio en el que puede grabarse audio PCM a 44,1 kHz.
- Esta unidad puede reproducir discos CD-R y CD-RW de audio con formato CD-DA.
- Es posible que esta unidad no pueda reproducir algunos discos CD-R o CD-RW debido a la condición de la grabación.

CD-R/-RW

- Utilice un disco CD-R/RW de 700 MB (80 minutos). Si es posible, no utilice ningún disco de 800 MB (90 minutos) o mayor, ya que es posible que no se reproduzca el disco.
- Si el disco CD-R/RW no se grabó como una sesión cerrada, es posible que sufra demoras en el tiempo de reproducción y que no puedan reproducirse todos los archivos.
- Es posible que no puedan reproducirse con esta unidad algunos discos CD-R/RW, dependiendo del dispositivo que se utilizara para grabarlos. En el caso de contenido grabado en soporte de CD-R/RW desde un CD para uso personal, la capacidad de reproducción puede variar dependiendo del contenido y de los discos.

Reproducción de discos DVD-R

- Una vez que haya finalizado la grabación de DVD-R en modo Video, pasa a DVD-Video.
- En algunos casos resulta imposible la reproducción por las condiciones de la grabación.
- Esta unidad puede reproducir discos DVD-R grabados y finalizados con un grabador de video DVD de Samsung. Es posible que no se puedan reproducir algunos discos DVD-R dependiendo del disco y de las condiciones de la grabación.

Reproducción de discos DVD-RW

- La grabación y la reproducción se pueden realizar en discos DVD-RW en los modos Video y VR.
- Una vez que haya finalizado la grabación de DVD-RW en Modo Video, pasa a DVD-Video. La capacidad de reproducción depende de las condiciones de grabación.

Reproducción de discos DVD-RAM

- No puede reproducir un DVD-RAM en la mayoría de componentes de DVD debido a problemas de compatibilidad.
- Sólo se puede reproducir en esta unidad discos DVD-RAM estándar de la versión 2.0.
- En discos de DVD-RAM de tipo cartucho, retire el cartucho y utilice únicamente el disco.

Formato de disco

Utilización de discos JPEG

- Se pueden reproducir CD-R/-RW, DVD-RAM/-RW/-R con formato UDF, ISO9660 o JOLIET.
- Sólo se pueden reproducir archivos MP3 con la extensión “.mp3” o “.MP3”.
- El rango de velocidad de bits reproducible es de 56 Kbps a 320 Kbps.
- La velocidad de muestro reproducible es sólo de 32 KHz, 44,1 KHz y 48 KHz.
- La unidad puede manejar un máximo de 1500 archivos y subcarpetas contenidas en una carpeta. Para los archivos MP3 grabados con un VBR (velocidades de bits variables), el sonido podría cortarse al entrar y al salir.

Utilización de discos JPEG

- Se puede reproducir CD-R/-RW, DVD-RAM/-RW/-R con formato UDF, ISO9660 o JOLIET.
- Sólo podrán reproducirse archivos JPEG con la extensión ".jpg", ".JPG", ".jpeg" o "JPEG".
- Se admite JPEG progresivo.

DVD-RAM/-RW (VR)

- Es un formato que se utiliza para grabar datos en un disco DVD-RAM/-RW.

DVD-RW/-R (V)

- Este es el formato que se utiliza para grabar datos en un disco DVD-RW o DVD-R. El disco puede reproducirse en un Reproductor de discos Blu-ray una vez finalizado.
- Si un disco se ha grabado en Modo Video con el grabador de otro fabricante pero no ha sido finalizado, no podrá reproducirse ni grabarse adicionalmente en este reproductor.

Aviso de conformidad y compatibilidad

NO TODOS los discos son compatibles

- Sujeto a las restricciones que se describen a continuación y a las indicadas a lo largo de todo el manual, incluida la sección Tipo de disco y características de este Manual, los tipos de discos que pueden reproducirse son: discos BD-ROM comerciales pregrabados, DVD-Video y CD de audio; discos BD-RE/-R, DVD-RAM y DVD-RW / DVD-R; y discos CD-RW / CD-R.
- Otros discos diferentes a los anteriores no podrán reproducirse en este reproductor. Y es posible que algunos de los discos anteriormente mencionados no puedan reproducirse debido a una o más de las razones indicadas a continuación.
- Los discos HD DVD no pueden reproducirse en este reproductor.
- Samsung no puede garantizar que este reproductor reproduzca todos los discos que lleven los logotipos de BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-Video, DVD-RAM, DVD-RW / DVD-R y CD-RW / CD-R, y es posible que este reproductor no responda a todas las órdenes de funcionamiento ni pueda utilizar las funciones de todos los discos. Estos y otros problemas de compatibilidad de disco y funcionamiento del reproductor con discos con nuevos formatos y con formatos existentes son posibles por las siguientes razones:
  - El formato BD es un formato nuevo en continua evolución y es posible que este reproductor no pueda comprender todas las funciones de los discos BD ya que algunas funciones pueden ser opcionales, es posible que se hayan añadido nuevas funciones al formato BD tras la producción de este reproductor y algunas funciones disponibles están sujetas a una disponibilidad ulterior;
  - No todas las versiones del nuevo formato y del formato existente del disco están admitidas en este reproductor;
  - Formatos de disco nuevos y existentes pueden ser revisados, modificados, actualizados, mejorados y complementados;
  - Algunos discos son producidos de manera que permiten utilizar de forma específica o limitada algunas operaciones y funciones durante la reproducción;
  - Algunas funciones pueden ser opcionales y es posible que se hayan añadido funciones adicionales tras la producción de este reproductor o ciertas funciones disponibles pueden estar sujetas a disponibilidad ulterior;
  - Algunos discos que llevan los logotipos de BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-Video, DVD-RAM, DVD-RW / DVD-R y CD-RW / CD-R puede ser discos aún no estandarizados;

- Es posible que algunos discos no puedan reproducirse dependiendo de su estado físico o las condiciones de grabación;
- Pueden producirse problemas y errores durante la creación de software para BD, DVD y CD o la fabricación de discos;
- Este reproductor funciona de forma diferente que el reproductor de DVD estándar u otro equipo de AV; o
- Por las razones reseñadas a lo largo del manual y por otras razones descubiertas y divulgadas por el servicio de atención al cliente de SAMSUNG.

• Si encuentra problemas de compatibilidad en el disco o problemas de funcionamiento del reproductor, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG. También puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG para obtener posibles actualizaciones sobre este reproductor.
• Para obtener información adicional sobre las restricciones de reproducción y la compatibilidad de los discos, consulte las secciones Precauciones, Antes de leer este Manual del usuario, Tipos de discos y características.

Almacenamiento y manejo de discos

Manejo de discos

• Utilice discos con formas regulares. Si se utiliza un disco irregular (un disco con una forma especial), puede causar daños a este Reproductor de discos Blu-ray.

Sujeción de discos

• Evite tocar la superficie del disco en la que se va a realizar la grabación.

Discos Blu-ray

• Si no se utiliza el producto durante un tiempo prolongado, retire el disco Blu-ray de la unidad y guárdelo en su caja.
• Tenga cuidado de no dejar huellas ni arañazos en la superficie del disco Blu-ray.

DVD-RAM, DVD-RW y DVD-R

• Límpielos con un limpiador de discos DVD-RAM/PD opcional (LF-K200DCA1 si está disponible). No utilice limpiadores ni paños para CD para limpiar discos DVD-RAM/-RW/-R.

DVD-Video, Audio-CD

• Elimine con un paño suave la suciedad o la contaminación existente en el disco.

Precauciones sobre el manejo de discos

• No escriba en el lado impreso con bolígrafo ni lápiz.
• No utilice pulverizadores de limpieza ni antiestáticos. Tampoco utilice productos químicos volátiles, como benceno o disolvente.
• No coloque etiquetas ni pegatinas en los discos. (No utilice discos que tengan cinta adhesiva expuesta o restos de pegatinas.)
• No utilice protectores ni tapas antiarañazos.
• No utilice discos impresos con impresoras de etiquetas existentes en el mercado.
• No cargue discos deformados ni agrietados.

Almacenamiento de discos

Tenga cuidado de no dañar el disco, ya que los datos de estos discos son enormemente vulnerables al entorno.
• No los exponga a la luz directa del sol.
• Guárdelos en un área ventilada fresca.
• Guárdelos verticalmente.
• Guárdelos en su funda de protección.
• Si mueve de forma repentina el Reproductor de discos Blu-ray de un lugar frío a un lugar cálido, es posible que genere condensación en sus componentes y en la óptica y provoque una reproducción anormal del disco. En este caso, no conecte el enchufe a la toma de corriente eléctrica y espere dos horas. A continuación, inserte el disco e intente reproducirlo de nuevo.

Descripción

Panel frontal



1. **Botón POWER**
   Enciende y apaga el Reproductor de discos Blu-ray.
2. **INDICADOR STANDBY**
   Cuando se enchufa la unidad, se ilumina este indicador.
3. **BANDEJA DE DISCO**
   Se abre para introducir un disco.
4. **BOTÓN OPEN/CLOSE**
   Abre y cierra la bandeja del disco.
5. **PANTALLA**
   Muestra el estado de la reproducción, hora, etc.
6. **BOTONES SEARCH/SKIP**
   Va al título, capítulo o pista siguiente o anterior.
7. **BOTÓN PLAY/PAUSE**
   Reproduce un disco o detiene temporalmente la reproducción.
8. **BOTÓN STOP**
   Detiene la reproducción.
9. **BOTÓN TV OUT SELECT**
   Elija la salida de video entre HDMI, COMPONENT o VIDEO/S-VIDEO.
10. **INDICADORES DE VIDEO OUT**
    - INDICADOR HDMI: se enciende cuando se selecciona el modo SALIDA HDMI (HDMI OUT).
    - INDICADOR COMP: se enciende cuando se selecciona el modo SALIDA COMPONENTE (COMPONENT OUT).
    - INDICADOR VIDEO: se enciende cuando se selecciona el modo VIDEO o SALIDA S-VIDEO (S-VIDEO OUT).
11. **Sensor del mando a distancia**
12. **RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA**
    Introduzca aquí una tarjeta de memoria.

Panel posterior



Ventilador
El ventilador siempre se pone en funcionamiento al encender el aparato. Debe asegurarse de que tiene un espacio libre mínimo de 10 cm. alrededor del ventilador al instalar el producto.

1. **5.1CH ANALOG AUDIO OUT**
   Se conecta a una entrada analógica 5.1CH de un amplificador A/V
2. **AUDIO OUT**
   Se conecta a la entrada de audio del equipo externo con cables de audio.
3. **VIDEO OUT**
   Conecta la entrada del equipo externo utilizando un cable de video.
4. **S-VIDEO OUT**
   Conecta la entrada del equipo externo utilizando un cable de S-Video.
5. **COMPONENT VIDEO OUT**
   Se conecta a un equipo que tenga una entrada de video Componente.
6. **HDMI OUT**
   Utilice el cable HDMI, conecte este terminal de salida HDMI al terminal de entrada HDMI del TV para obtener imágenes con la mejor calidad.
7. **SALIDA DE AUDIO DIGITAL**
   Se conecta a un amplificador que tenga un conector de entrada de audio coaxial digital.
8. **DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)**
   Se conecta a un amplificador que tenga un conector de entrada de audio óptica digital.

Visor del panel frontal



1. Indicador de título/lista de reproducción/pista
2. Indicador de tiempo de reproducción, reloj y estado actual.
3. Indicador de reproducción
4. Indicador de pausa
5. Indicador de resolución de salida de video
6. Indicadores de tipo de disco.
7. Indicador de tarjeta de memoria.

Guía del mando a distancia



1. **Botón POWER**
2. **Botones numéricos**
3. **Botón SCENE SEARCH**
   Busca fácilmente las escenas deseadas durante la reproducción con categorías de búsqueda como Acteur y Personaje.
4. **Botones SALTO ATRÁS / ADELANTE**
   Se presiona para saltar hacia adelante o hacia atrás.
5. **Botones BUSCAR ATRÁS / ADELANTE**
   Se presiona para buscar adelante o atrás en un disco.
6. **Botón STOP**
   Se presiona para detener un disco.
7. **Botón VOL**
   Ajuste del volumen del TV.
8. **Botón MENU**
   Abre el menú de configuración del Reproductor de discos Blu-ray.
9. **Botones ENTER/DIRECCIÓN** (Botones▲▼◄►)
10. **Botón DISC MENU**
    Este botón se utiliza para entrar en el menú del disco.
11. **Botón INFO**
    Mostrará la configuración actual o el estado del disco.
12. **Botón COLOR: ROJO (A), VERDE (B), AMARILLO (C), AZUL (D)**
    Permite el acceso a las funciones comunes del Reproductor de discos Blu-ray.
13. **Botón AUDIO**
    Este botón se utiliza para acceder a diversas funciones de audio en un disco (BD/DVD).
14. **Botón MARKER**
    Se utiliza para marcar una posición mientras se reproduce un disco.
15. **Botón SUBTITLE**
    Se presiona para cambiar el idioma de los subtítulos del BD/DVD.
16. **Botón OPEN/CLOSE**
    Se presiona para abrir o cerrar la bandeja de discos.
17. **Botón TV POWER**
18. **Botón INPUT SEL.**
    Seleccione entre los terminales de entrada de TV.
19. **Botones PASO ATRÁS / ADELANTE**
    Cada vez que presione este botón, aparecerá un nuevo fotograma.
20. **Botón PLAY/PAUSE**
    Se presiona para reproducir / interrumpir un disco.
21. **Botón CANAL**
    Se utiliza para seleccionar un programa de TV.
22. **Botón TV MUTE**
    Silencia los parlantes del TV.
23. **Botón RETURN**
24. **Botón POPUP MENU/TITLE MENU**
    Se utiliza para entrar en el menú emergente / menú de títulos.
25. **Botón CANCEL**
26. **Botón REPEAT A-B**
    Permite repetir la reproducción de la sección A-B.
27. **Botón ZOOM**
    Se utiliza para ampliar la imagen JPEG.
28. **Botón REPEAT**
    Permite repetir un título, un capítulo, una pista o un disco.

Desembalaje

Accesorios

Compruebe los accesorios suministrados que se incluyen a continuación.

Cable de componente

Cable Compuesto (Video), Audio L/R


Cable HDMI

Pilas (AAA) para el mando a distancia

Mando a distancia


Manual de instrucciones


Manual de consulta rápida

Preparación del mando a distancia

Instale las pilas en el mando a distancia

- Abra la tapa de las pilas situada en la parte trasera del mando a distancia.
- Introduzca dos pilas AAA. Asegúrese de que las polaridades (+ and -) estén correctamente alineadas.
- Cierre la tapa de las pilas.

Si el mando a distancia no funciona adecuadamente:

- Compruebe la polaridad + - de las pilas. (pila seca)
- Compruebe si las pilas se han agotado.
- Compruebe si el sensor del mando a distancia está obstruido por algún tipo de obstáculo.
- Compruebe si hay una luz fluorescente cerca.

Deshágase de las pilas de acuerdo con la normativa medioambiental vigente. No las tire a la basura.



Ajuste del mando a distancia

Con este mando a distancia puede controlar algunas funciones de TV de otros fabricantes.
Los botones de funciones controlables son: botón **TV POWER CH , VOL + -, TV MUTE, INPUT SEL.**

Para determinar si el televisor es compatible, siga las instrucciones que se incluyen a continuación.

1. Encienda el televisor.
2. Apunte con el mando a distancia hacia el televisor.
3. Mantenga presionado el botón **TV POWER** e introduzca el código de dos cifras correspondiente a la marca del televisor presionando los botones numéricos apropiados.

Resultado: si el televisor es compatible con el mando a distancia, se apagará. Ahora está programado para que funcione con el mando a distancia.

NOTA

- Si se han indicado varios códigos para la marca del televisor, pruébelos uno tras otro hasta encontrar el que funciona.
- Si cambia las pilas del mando a distancia, debe definir de nuevo el código de marca.

A continuación, puede controlar el televisor utilizando los siguientes botones después del botón TV.

Botón	Función
TV POWER	Para encender y apagar el televisor.
INPUT SEL	Para seleccionar una fuente externa.
VOL (+ -)	Para ajustar el volumen del televisor.
CH (∧ ∨)	Para seleccionar el canal deseado.
TV MUTE	Para activar o desactivar el sonido.

NOTA

- Las diversas funciones no estarán operativas necesariamente en todos los televisores. Si se encuentra con problemas, opere directamente en el televisor.

Códigos de TV controlables

Marca	Código
SAMSUNG	TV POWER+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07, +08, +09
AIWA	TV POWER+82
ANAM	TV POWER+10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18
BANG & OLUFSEN	TV POWER+57
BLAUPUNKT	TV POWER+71
BRANDT	TV POWER+73
BRIONVEGA	TV POWER+57
CGE	TV POWER+52
CONTINENTAL EDISON	TV POWER+75
DAEWOO	TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
EMERSON	TV POWER+64
FERGUSON	TV POWER+73
FINLUX	TV POWER+06, +49, +57
FORMENTI	TV POWER+57
FUJITSU	TV POWER+84
GRADIENTE	TV POWER+70
GRUNDIG	TV POWER+49, +52, +71
HITACHI	TV POWER+60, +72, +73, +75
IMPERIAL	TV POWER+52
JVC	TV POWER+61, +79
LG	TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
LOEWE	TV POWER+06, +69
LOEWE OPTA	TV POWER+06, +57
MAGNAVOX	TV POWER+40
METZ	TV POWER+57
MITSUBISHI	TV POWER+06, +48, +62, +65
MIVAR	TV POWER+52, +77
NEC	TV POWER+83
NEWSAN	TV POWER+68
NOBLEX	TV POWER+66
NOKIA	TV POWER+74
NORDMENDE	TV POWER+72, +73, +75
PANASONIC	TV POWER+53, +54, +74, +75
PHILIPS	TV POWER+06, +55, +56, +57
PHONOLA	TV POWER+06, +56, +57
PIONEER	TV POWER+58, +59, +73, +74
RADIOLA	TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI	TV POWER+57
RCA	TV POWER+45, +46
REX	TV POWER+74
SABA	TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
SALORA	TV POWER+74
SANYO	TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
SCHNEIDER	TV POWER+06
SELECO	TV POWER+74
SHARP	TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
SIEMENS	TV POWER+71
SINGER	TV POWER+57
SINUDYNE	TV POWER+57
SONY	TV POWER+35, +48
TELEAVA	TV POWER+73
TELEFUNKEN	TV POWER+67, +73, +75, +76
THOMSON	TV POWER+72, +73, +75
THOMSON ASIA	TV POWER+80, +81
TOSHIBA	TV POWER+47, +48, +49, +50, +51, +52
WEGA	TV POWER+57
YOKO	TV POWER+06
ZENITH	TV POWER+63

Conexiones

Esta sección aborda diversos métodos de conexión del Reproductor de discos Blu-ray a otros componentes externos.

Visión general 17

Función de selección de salida de TV 18

Elección de una conexión 18

Visión general

La visión general que se presenta en este manual le proporcionará la información suficiente para comenzar a utilizar el reproductor de discos.

Conexión a un TV (Video)

▼

Conexión a un TV (S-Video)

▼

Conexión a un TV (Componente)

▼

Conexión a un TV con toma DVI

▼

Conexión a un TV con toma HDMI

▼

Conexión a un sistema de audio (Amplificador de 2 canales)

▼

Conexión a un sistema de audio (Amplificador 5.1 canales)

▼

Conexión a un sistema de audio (Dolby Digital, MPEG2 o Amplificador DTS)

▼

Conexión a un sistema de audio (Amplificador compatible con HDMI)

Antes de conectar el Reproductor de discos Blu-ray

- Apague siempre el Reproductor de discos Blu-ray, el TV y otros componentes antes de conectar o desconectar cualquier cable.
- Consulte el manual del usuario para obtener más información sobre los componentes adicionales (como un TV) que desee conectar.

Función de selección de salida de TV

Puede elegir entre los modos VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT y HDMI para salida de video.



Utilice el botón **TV OUT SELECT** del panel frontal de la unidad para seleccionar la salida de video con el disco detenido.

- El modo de salida de video cambia como se indica a continuación cuando se presiona el botón **TV OUT SELECT**: **HDMI → VIDEO → COMP → HDMI** en este orden.
- Para seleccionar la salida HDMI, presione el botón **TV OUT SELECT** hasta que se encienda el indicador de **HDMI**.
- Para seleccionar la salida COMPONENT, presione el botón **TV OUT SELECT** hasta que se encienda el indicador de **COMP**.
- Para seleccionar la salida VIDEO, presione el botón **TV OUT SELECT** hasta que se encienda el indicador de **VIDEO**.

NOTA

- Si se selecciona el modo HDMI para televisores que muestren información de pantalla (EDID), la resolución del TV cambiará automáticamente a la mejor calidad que admita el TV.
- Si se selecciona el modo HDMI para televisores que no proporcionen información de pantalla (EDID), la resolución se ajustará a 720p.
- Si se selecciona el modo COMP (Componente), la resolución se ajustará en 480p.
- Si se selecciona el modo VIDEO, la resolución se ajustará en 480i.
- Sólo están disponibles las resoluciones admitidas por el TV.
- Seleccione la resolución en Configuración (<Setup>) → Conf. pantalla (<Display Setup>). (Consulte la página 43.)

Elección de una conexión

A continuación se incluyen ejemplos de las conexiones comúnmente usadas para conectar el Reproductor de discos Blu-ray a un televisor y a otros equipos.

Conexión a un TV (Video)

1. Con cables de video / audio, conecte los terminales de **VIDEO OUT (amarillo) / AUDIO OUT (rojo y blanco)** en la parte posterior del Reproductor de discos Blu-ray a los terminales de **VIDEO IN (amarillo) / AUDIO IN (rojo y blanco)** del TV.
2. Encienda el Reproductor de discos Blu-ray y el TV.
3. Presione el botón **TV OUT SELECT** del panel frontal de la unidad hasta que se encienda el indicador de **VIDEO**. Asegúrese de que la unidad se encuentre en modo de parada.
4. Presione el selector de entrada en el mando a distancia del TV hasta que aparezca la señal de video del reproductor de DVD en la pantalla del TV.
   • Si ha configurado el mando a distancia de forma apropiada para controlar el TV (páginas 15~16), presione el botón **INPUT SEL**. del mando a distancia y seleccione VIDEO como la fuente externa del TV.



NOTA

- **Si el cable de audio se coloca demasiado cerca del cable de alimentación, puede provocar ruido.**
- Si desea hacer una conexión a un amplificador, consulte la página correspondiente a la conexión de amplificadores. (Consulte las páginas 21 y 22.)
- El número y posición de los terminales puede variar dependiendo del equipo de TV. Consulte el manual del usuario del TV.
- Si existe un terminal de entrada de audio en el TV, conéctelo al terminal [AUDIO OUT][izquierda] (blanco) del Reproductor de discos Blu-ray.
- Si define la selección de salida de TV (TV Out Select) en HDMI, los terminales de salida de Video/S-Video y Componente no generarán ninguna señal.
- La reproducción de discos Blu-ray no estará disponible con esta conexión.

Conexión a un televisor (S-Video)

- Conexión al TV utilizando un cable S-Video.
- Disfrutará de imágenes de alta calidad. S-Video separa el elemento de la imagen en señales en blanco y negro (Y) y en color (C) para presentar imágenes más claras que la modalidad de entrada de video normal. (Las señales de audio se transmiten a través de la salida para audio.)

1. Utilice un cable S-Video (no incluido) para conectar el terminal **S-VIDEO OUT** situado en la parte posterior del Reproductor de discos Blu-ray con el terminal **S-VIDEO IN** de su televisor.
2. Utilice los cables de audio, para conectar los terminales **AUDIO (blanco y rojo) OUT** situados en la parte posterior del Reproductor de discos Blu-ray con los terminales **AUDIO (blanco y rojo) IN** de su televisor. Encienda el Reproductor de discos Blu-ray y el TV.
3. Presione el botón **TV OUT SELECT** del panel frontal de la unidad hasta que se encienda el indicador de **VIDEO**. Asegúrese de que la unidad se encuentre en modo de parada.
4. Presione el selector de entrada del mando a distancia del TV hasta que aparezca la señal de S-Video del reproductor de discos de Blu-ray en la pantalla del TV.
   • Si ha configurado el mando a distancia de forma apropiada para controlar el TV (páginas 15~16), presione el botón **INPUT SEL**. del mando a distancia y seleccione S-VIDEO como la fuente externa del TV.



NOTA

- La reproducción de discos Blu-ray no estará disponible con esta conexión.

Conexión a un TV (Componente)

- Conexión al TV utilizando los cables de video componente.
- Disfrutará de imágenes de reproducción de alta calidad y con color de precisión. El video componente separa el elemento de la imagen en señales en blanco y negro (Y), azul (PB), rojo (PR) para presentar imágenes claras y nítidas. (Las señales de audio se transmiten a través de la salida para audio.)

1. Utilice cables de video-componente, para conectar los terminas **COMPONENT VIDEO OUT** situados en la parte posterior del Reproductor de discos Blu-ray con los terminales **COMPONENT IN** de su televisor.
2. Utilice los cables de audio, para conectar los terminales **AUDIO (blanco y rojo) OUT** situados en la parte posterior del Reproductor de discos Blu-ray con los terminales **AUDIO (blanco y rojo) IN** de su televisor. Encienda el Reproductor de discos Blu-ray y el TV.
3. Presione el botón **TV OUT SELECT** del panel frontal de la unidad hasta que se encienda el indicador de **COMP**. Asegúrese de que la unidad se encuentre en modo de parada.
4. Presione el selector de entrada en el mando a distancia del TV hasta que aparezca la señal de componente del Reproductor de discos Blu-ray.
   • Si ha configurado el mando a distancia de forma apropiada para controlar el TV (páginas 15~16), presione el botón **INPUT SEL**. del mando a distancia y seleccione COMPONENT como la fuente externa del TV.



NOTA

- Los terminales de componentes del TV puede estar marcada como “R-Y, B-Y, Y” o “Cr, Cb, Y” en vez de “PR, PB, Y” dependiendo del fabricante. El número y posición de los terminales puede variar dependiendo del tipo de televisor. Consulte el manual del usuario del TV.
- La reproducción de discos Blu-ray está disponible con esta conexión con una resolución de 720p o 1080i.

Conexión a un TV con un cable DVI

1. Con un cable de HDMI-DVI, conecte el terminal **HDMI OUT** de la parte trasera del Reproductor de discos Blu-ray al terminal **DVI IN** del TV.
2. Utilice los cables de audio, para conectar los terminales **AUDIO (blanco y rojo) OUT** situados en la parte posterior del Reproductor de discos Blu-ray con los terminales **AUDIO (blanco y rojo) IN** de su televisor. Encienda el Reproductor de discos Blu-ray y el TV.
3. Presione el botón **TV OUT SELECT** del panel frontal de la unidad hasta que se encienda el indicador de **HDMI**. Asegúrese de que la unidad se encuentre en modo de parada.
4. Presione el selector de entrada en el mando a distancia del TV hasta que aparezca la señal de DVI del Reproductor de discos Blu-ray.
   • Si ha configurado el mando a distancia de forma apropiada para controlar el TV (páginas 15~16), presione el botón **INPUT SEL**. del mando a distancia y seleccione HDMI como la fuente externa del TV.



NOTA

- La reproducción de discos Blu-ray está disponible con esta conexión con una resolución de 720p, 1080i o 1080p.

Conexión a un TV con cable HDMI

1. Con un cable de HDMI-DVI, conecte el terminal **HDMI OUT** de la parte trasera del Reproductor de discos Blu-ray al terminal **HDMI IN** del TV.
2. Presione el botón **TV OUT SELECT** del panel frontal de la unidad hasta que se encienda el indicador de **HDMI**. Asegúrese de que la unidad se encuentre en modo de parada.
3. Presione el selector de entrada en el mando a distancia del TV hasta que aparezca la señal de HDMI del Reproductor de discos Blu-ray.
   • Si ha configurado el mando a distancia de forma apropiada para controlar el TV (páginas 15~16), presione el botón **INPUT SEL**. del mando a distancia y seleccione HDMI como la fuente externa del TV.



Función de detección automática de HDMI

Conexión del cable de HDMI con la unidad encendida, cambiará automáticamente el modo de salida de video al modo HDMI.

NOTA

- Dependiendo del TV, es posible que no funcionen algunas resoluciones de salida de HDMI.
- Consulte el manual del usuario del TV.
- Si el cable HDMI o HDMI-DVI se enchufa en el TV, la salida del Reproductor de discos Blu-ray se define automáticamente en HDMI/DVI transcurridos unos 10 segundos.
- Si están conectados Componente y HDMI, el modo HDMI se selecciona automáticamente. (Si está conectado HDMI en modo Componente o en modo de video, el modo de salida de video cambia automáticamente al modo HDMI.)
- La reproducción de discos Blu-ray está disponible con esta conexión con una resolución de 720p, 1080i o 1080p.

• **HDMI (Interfaz multimedia de alta definición)**

HDMI es una interfaz que permite la transmisión digital de datos de video y audio con un solo conector. Utilizando HDMI, el Reproductor de discos Blu-ray transmite una señal de video y audio digital y muestra una imagen viva en un TV que tenga un terminal de entrada HDMI.

• **Descripción de conexión de HDMI**

Conector HDMI: admite datos de video y de audio digital (LPCM o Bit Stream).

- HDMI genera únicamente una señal digital pura en el TV.
- Si el TV no admite HDCP (protección de contenido digital de ancho de banda alto), aparecen interferencias en pantalla.

• **Por qué Samsung utiliza HDMI?**

Los TV analógicos requieren una señal de audio/video analógica. No obstante, al reproducir un BD/DVD, los datos transmitidos a un TV son digitales. Por tanto, se necesita un conversor de digital en analógico (en el Reproductor de discos Blu-ray) o un conversor de analógico en digital (en el TV). Durante esta conversión, la calidad de imagen se degrada debido al ruido y a la pérdida de señal. La tecnología HDMI es superior porque no requiere ninguna conversión de D/A y es una señal digital pura del reproductor al TV.

• **Qué es HDCP?**

HDCP (protección de contenido digital de ancho de banda alto, del inglés High-bandwidth Digital Content Protection) es un sistema de protección de contenido de BD/DVD que se genera a través de HDMI que impide la realización de copias. Proporciona un enlace digital seguro entre una fuente de video (PC, DVD. etc.) y un dispositivo de visualización (TV, proyector. etc.). El contenido se encripta en el dispositivo de origen para evitar la creación de copias no autorizadas.

Conexión a un sistema de audio (amplificador de 2 canales)

1. Utilice los cables de audio, para conectar los terminales **AUDIO (blanco y rojo) OUT** situados en la parte posterior del Reproductor de discos Blu-ray con los terminales **AUDIO (blanco y rojo) IN** del amplificador.
2. Utilizando los cable(s) de señales de video, conecte los terminales **VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT** o **HDMI OUT** de la parte trasera del Reproductor de discos Blu-ray al terminal **VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT** o **HDMI IN** del TV como se describe en las páginas de la 18 a la 20.
3. Encienda el Reproductor de discos Blu-ray, el TV y el amplificador.
4. Presione el botón de selección de entrada del amplificador para seleccionar la entrada externa para escuchar el sonido del Reproductor de discos Blu-ray. Consulte el manual de usuario de su amplificador para configurar la entrada de audio del amplificador.



Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. “Dolby” y el símbolo de D doble son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

“DTS” y “DTS DIGITAL SURROUND” son marcas comerciales de DTS, Inc.

Conexión a un sistema de audio (Dolby Digital, MPEG2 o Amplificador DTS)

1. Utilizando los cables de audio, conecte los terminales **5.1 ANALOG AUDIO OUT (Front R, Front L, CENTER, SUBWOOFER, REAR L, REAR R)** situados en la parte posterior del Reproductor de discos Blu-ray a los terminales **5.1 Channel ANALOG AUDIO IN (Front R, Front L, CENTER, SUBWOOFER, REAR L, REAR R)** del Amplificador.
2. Utilizando los cable(s) de señales de video, conecte los terminales **VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT** o **HDMI OUT** de la parte trasera del Reproductor de discos Blu-ray al terminal **VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT** o **HDMI IN** del TV como se describe en las páginas de la 18 a la 20.
3. Encienda el Reproductor de discos Blu-ray, el TV y el amplificador.
4. Presione el botón de selección de entrada del amplificador para seleccionar la entrada externa para escuchar el sonido del Reproductor de discos Blu-ray. Consulte el Manual de usuario de su amplificador para configurar la entrada de audio del amplificador.



NOTA

- **Procure bajar el volumen cuando encienda el amplificador. El sonido fuerte y repentino puede dañar los parlantes y los oídos.**
- Ajuste el audio en la pantalla de menú correspondiente al amplificador. (Consulte las páginas 40 y 41.)
- La posición de los terminales puede variar dependiendo del amplificador. Consulte el manual del usuario del amplificador.
- Si tiene la unidad conectada a través de las salidas analógicas de 5.1 canales y reproduce un disco DVD Dolby Digital, el sonido sólo se oirá desde los parlantes frontales izquierdo y derecho.
- Si tiene la unidad conectada a través de cualquier salida analógica y reproduce un disco DVD DTS, no se oirá nada. Para oír sonido, debe conectarse la salida digital y definirse en Serie de bits (Bitstream).

Conexión a un sistema de audio (Dolby Digital, MPEG2 or DTS Amplifier)

1. Si utiliza un cable óptico (no incluido), conecte el terminal **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** situado en la parte posterior del Reproductor de discos Blu-ray con el terminal **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** del amplificador. Si utiliza un cable coaxial (no incluido), conecte el terminal **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** situado en la parte posterior del Reproductor de discos Blu-ray con el terminal **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** del amplificador.
2. Utilizando los cable(s) de señales de video, conecte los terminales **VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT** o **HDMI OUT** de la parte trasera del Reproductor de discos Blu-ray al terminal **VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT** o **HDMI IN** del TV como se describe en las páginas de la 18 a la 20.
3. Encienda el Reproductor de discos Blu-ray, el TV y el amplificador.
4. Presione el botón de selección de entrada del amplificador para seleccionar la entrada externa para escuchar el sonido del Reproductor de discos Blu-ray. Consulte el manual de usuario de su amplificador para configurar la entrada de audio del amplificador.



NOTA

- **Procure bajar el volumen cuando encienda el amplificador. El sonido fuerte y repentino puede dañar los parlantes y los oídos.**
- Ajuste el audio en la pantalla de menú correspondiente al amplificador. (Consulte las páginas 40 y 41.)
- La posición de los terminales puede variar dependiendo del amplificador. Consulte el manual del usuario del amplificador.

Conexión a un sistema de audio (amplificador que admita HDMI)

1. Con un cable de HDMI-DVI, conecte el terminal **HDMI OUT** de la parte trasera del Reproductor de discos Blu-ray al terminal **HDMI IN** del Amplificador.
2. Con un cable de HDMI-DVI, conecte el terminal **HDMI OUT** del Amplificador al terminal **HDMI IN** del TV.
3. Encienda el Reproductor de discos Blu-ray, el TV y el amplificador.
4. Presione el botón de selección de entrada del amplificador para seleccionar la entrada externa para escuchar el sonido del Reproductor de discos Blu-ray. Consulte el Manual de usuario de su amplificador para configurar la entrada de audio del amplificador.



NOTA

- **Procure bajar el volumen cuando encienda el amplificador. El sonido fuerte y repentino puede dañar los parlantes y los oídos.**
- Ajuste el audio en la pantalla de menú correspondiente al amplificador. (Consulte las páginas 40 y 41.)
- La posición de los terminales puede variar dependiendo del amplificador. Consulte el manual del usuario del amplificador.

Reproducción

En esta sección se presentan las funciones básicas de reproducción por tipo de disco.

Antes de reproducir 24
Reproducción de discos 25
Funciones de búsqueda y salto de capítulo o pista.....26
Reproducción a cámara lenta / Reproducción por fotogramas 26
Utilización de las funciones de búsqueda de escena.....27
Uso de la función de pantalla 28
Uso del Menú del Disco y Emergente/Título.....28
Repetición de la reproducción.....29
Selección del idioma de audio.....30
Selección del idioma de los subtítulos 30
Modificación del ángulo de la cámara 31
Uso de la función Marcador (Bookmark).....31
Reproducción de un CD de audio/MP3.....33
Visualización de una imagen.....35
Reproducción de un disco mixto (JPEG+MP3) 38

Antes de reproducir

- Encienda el TV y fíjelo en el canal de entrada de video apropiado en el mando a distancia del TV.
- Si conectó el sistema de audio externo, enciéndalo y ajústelo en el canal de entrada de audio adecuado.

Después de encender el reproductor, cuando presione el botón POWER por primera vez, aparecerá la siguiente pantalla:
Si desea seleccionar un idioma, presione los botones numéricos. (Esta imagen sólo aparece la primera vez que encienda el reproductor.)
Si no se define el idioma de la pantalla de inicio, es posible que los ajustes cambien siempre al encender o apagar. Por tanto, asegúrese de seleccionar el idioma que desee utilizar.
Una vez que seleccione un idioma de menús, puede cambiarlo presionando el ▶▶| botón en el panel frontal de la unidad durante más de 5 segundos sin que haya ningún disco en la unidad. A continuación, aparece de nuevo la ventana SELECCIÓN DE IDIOMA DE MENÚS (MENU LANGUAGE SELECTION), en la cual puede restablecer el idioma que prefiera.



NOTA

- Discos que no pueden reproducirse y no están destinados para reproducirse en este reproductor.
  - HD DVD • DVD+RW • DVD+R
  - DVD-ROM • CDV
  - CD-ROM • CVD
  - CD-I
  - Super Audio CD (excepto capa CD)
  - Para CDG sólo reproduce audio, no gráficos.
- La capacidad de reproducción puede depender de las condiciones de la grabación:
  - DVD-R
  - CD-RW
  - DVD-RW (Modo V)
  - Es posible que la unidad no reproduzca algunos CD-R. CD-RW y DVD-R debido al tipo de disco o a las condiciones de grabación.
- El disco Blu-ray es un nuevo formato en continua evolución. Por consiguiente, existe la posibilidad de encontrar problemas de compatibilidad con discos de formato nuevo y existente. No todos los discos son compatibles no todos los discos se reproducirán. Para obtener información adicional, consulte también las secciones Tipo de disco y características y Aviso de conformidad y compatibilidad de este Manual. Si encuentra problemas de compatibilidad, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG.

Reproducción de discos

Reproducción

1 Presione el botón **OPEN/CLOSE** (⏏).
Se enciende la luz del indicador STANDBY y se abre la bandeja de discos.

2 Coloque un disco suavemente en la bandeja, con la etiqueta del disco hacia arriba.

3 Presione el botón **PLAY/PAUSE** (⏯) o el botón **OPEN/CLOSE** (⏏) para cerrar la bandeja.

NOTA

- Cuando detenga la reproducción del disco, el reproductor recordará la posición en la que se detuvo, al volver a presionar el botón **PLAY/PAUSE** (⏯) se reanudará la reproducción desde la última posición.
- Presione dos veces el botón **STOP** (⏹) durante la reproducción para desactivar la función de reanudación (Resume).
- Para interrumpir temporalmente la reproducción, presione el botón **PLAY/PAUSE** (⏯) durante la reproducción.
  Para reanudar, presione otra vez el botón **PLAY/PAUSE** (⏯).
- Si se deja el reproductor en modo de parada (Stop) durante más de 10 minutos sin interacción por parte del usuario, se activa un protector de pantalla en el TV. Si el reproductor se deja en el modo de protector de pantalla durante más de 20 minutos, la unidad se apagará automáticamente excepto durante la reproducción de MP3 o JPEG. (Función de apagado automático)
- Si se deja el reproductor en modo de pausa durante cinco minutos, se parará.

Lectura de la tarjeta de memoria

Este aparato admite los siguientes tipos de tarjeta de memoria. Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura con la etiqueta hacia arriba. (La tarjeta de memoria no se leerá si no se coloca la etiqueta hacia arriba.)

- Tarjetas de memoria que pueden utilizarse en la ranura izquierda: Compact Flash Card, Micro Drive
- Tarjetas de memoria que pueden utilizarse en la ranura derecha: Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Secure Digital, Multi Media, Mini SD, RS MMC
- Los cuatro tipos de tarjeta, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Mini SD y RS MMC, deben utilizarse con un adaptador. (No la inserte directamente en la ranura sin adaptador.)

1 Presione sobre OPEN en la cubierta frontal de la unidad para abrir.
- Abra la cubierta frontal y aparecerá la ranura de la memoria.

2 Inserte la tarjeta de memoria que contenga música, imágenes y otros datos, en la ranura de memoria.
- Si están cargadas ambas ranuras y se selecciona Tarjeta de memoria (Memory Card), la ranura izquierda tiene prioridad.
- Si se selecciona Tarjeta de memoria (Memory Card), se cargan ambas ranuras, se reproducirá en primer lugar la tarjeta de memoria insertada.

3 Presione el botón **MENU** y, a continuación, el botón **ROJO (A)** para seleccionar el modo Tarjeta de memoria (Memory Card) (si hay un disco BD/DVD en la unidad, debe detenerse).
- Para cambiar entre Disco (Disc) y Tarjeta de memoria (Memory Card), presione el botón **MENU** y, a continuación, el botón **ROJO(A)**.

4 Seleccione la carpeta que desee ver o reproducir.
- MP3 : (consulte las páginas 33~35)
- JPEG : (consulte las páginas 35~37)

Precaución

- No retire la tarjeta de memoria mientras reproduce. Esto podría causar pérdida de datos.
- Las tarjetas de memoria sólo están disponibles durante la reproducción.

NOTA

- Está disponible la repetición de reproducción y la reproducción aleatoria.

Funciones de búsqueda y salto de capítulo o pista

Durante la reproducción, puede buscar rápidamente a través de un capítulo o pista o utilizar la función de salto para pasar a la siguiente selección.

Búsqueda en un capítulo o pista

Presione el botón **SEARCH** (◀◀ ▶▶) durante la reproducción.

- Para buscar a una mayor velocidad en el BD/DVD, presione este botón.
- Si presiona el botón **SEARCH (▶▶)**,
  ▶▶ Rápido 1 → ▶▶ Rápido 2 → ▶▶ Rápido 3 → ▶▶ Rápido 4 → ▶▶ Rápido 5 → ▶▶ Rápido 6
- Si presiona el botón **SEARCH (◀◀)**,
  ◀◀ Rápido 1 → ◀◀ Rápido2 → ◀◀ Rápido 3 → ◀◀ Rápido 4 → ◀◀ Rápido 5 → ◀◀ Rápido 6

NOTA

- La velocidad indicada en esta función puede ser distinta a la velocidad de reproducción real.
- No se oye nada durante el modo de búsqueda.

Salto de pistas

Presione el botón **SKIP** (⏮ ⏭) durante la reproducción. Cuando se reproduce un BD/DVD y se presiona el botón SKIP (⏭), se salta al capítulo siguiente. Si presiona el botón SKIP (⏮), se vuelve al principio del capítulo. Otra pulsación provocará que se vaya al principio del capítulo anterior.

Reproducción a cámara lenta / Reproducción por fotogramas

Reproducción a cámara lenta

En el modo de pausa o de paso, presione el botón **SEARCH (◀◀ ▶▶)**del mando a distancia para reproducir a cámara lenta.

- Si presiona el botón **SEARCH (▶▶)**,
  ▶❙ Lento 1 → ▶❙ Lento 2 → ▶❙ Lento 3
- Si presiona el botón **SEARCH (◀◀)**,
  ❙◀ Lento 1 → ❙◀ Lento 2 → ❙◀ Lento 3
- Para volver a la reproducción a velocidad normal, presione el botón **PLAY/PAUSE** (⏯).

NOTA

- Utilizando un BD-ROM/BD-RE, sólo puede realizar la reproducción a cámara lenta hacia adelante.
- Este icono (⊘) indica que se ha presionado un botón no válido.
- Durante el modo de cámara lenta no se oye ningún sonido.

Reproducción por fotogramas

Presione los botones **STEP**(◀❙ ❙▶) del mando a distancia durante la reproducción por fotogramas.

- Cada vez que presione el botón aparecerá un nuevo fotograma.
- Cuando se presione el botón STEP (❙▶), se activará el fotograma siguiente.
- Cuando se presione el botón STEP (◀❙), se activará el fotograma anterior.
- Presione el botón **PLAY/PAUSE** (⏯) para reanudar la reproducción normal.

NOTA

- Utilizando un BD-ROM/BD-RE, sólo puede realizar la reproducción por fotograma hacia adelante.
- No se oye nada durante el modo de fotograma.

Utilización de las funciones de búsqueda de escena

Si en el disco BD existen las funciones de búsqueda como Actor, Personaje, Escena específica y Búsqueda especial, seleccione los criterios de búsqueda que desee para buscar fácilmente escenas.

Búsqueda a través de una escena

BD-ROM

Ej: Búsqueda por Acteur

1 Presione el botón **SCENE SEARCH** durante la reproducción.
• Aparecerá la pantalla Recherche scène.



2 Presione el botón ▲▼ para seleccionar Acteur y presione el botón **ENTER**.
• Aparecerá la pantalla de la categoría Acteur.

3 Presione el botón ▲▼◄ ► para seleccionar el acteur que desee y presione el botón **ENTER**.
• Aparecerá la pantalla de la categoría Acteur seleccionada.



4 Presione el botón ▲▼◄ ► para seleccionar la escena que desee y presione el botón **ENTER**.
• Se reproducirá la escena seleccionada.

5 Para reproducir otra escena del acteur seleccionado, presione el botón ◄ ► para seleccionar otra escena y presione el botón **ENTER**.

NOTA

- Dependiendo del disco, es posible que no esté disponible la función de búsqueda de escena (Scene Search).

Uso de la función de pantalla

BD-ROM BD-RE DVD-VIDEO DVD-RAM DVD-RW DVD-R

1 Durante la reproducción, presione el botón **INFO** del mando a distancia.

2 Presione los botones ▲▼ para seleccionar la opción que desee.



3 Presione los botones ◄ ► para crear la configuración deseada y, a continuación, presione el botón **ENTER**.
- Puede presionar los botones numéricos del mando a distancia para acceder directamente a un título, a un capítulo o para iniciar la reproducción desde un momento deseado.

4 Vuelva a presionar el botón **INFO** para que la pantalla desaparezca.

Precaución
- Si está reproduciendo contenido desde el menú Info, es posible que la reproducción no funcione correctamente dependiendo del título.

NOTA
- Título (Title): para acceder al título deseado cuando hay más de un disco. Por ejemplo, si hay más de una película en un BD/DVD, se identificará cada una de las películas.
- Capítulo (Chapter): la mayoría de discos BD/DVD se graban en capítulos para poder encontrar rápidamente un pasaje específico.
- Audio (Audio): hace referencia al idioma de banda sonora de la película. Un disco BD puede contener hasta 32 idiomas de audio y un DVD hasta 8.
- Tiempo (Time): permite la reproducción de la película desde el momento deseado. Debe introducir el momento de inicio como referencia. La función de búsqueda de una secuencia concreta no funciona en algunos discos.
- Subtítulos (Subtitle): se refiere a los idiomas de los subtítulos disponibles en el disco. Podrá elegir el idioma de los subtítulos o, si lo prefiere, quitarlos de la pantalla. Un disco BD puede contener hasta 255 idiomas para subtítulos y un DVD hasta 32.
- Angulo (Angle): cuando los BD/DVD contienen múltiples ángulos de una escena concreta, puede utilizar la función ANGLE.

Uso del Menú del Disco y Emergente/Título

Uso del menú del disco

BD-ROM DVD-VIDEO

1 Durante la reproducción, presione el botón **DISC MENU** del mando a distancia.

2 Presione los botones ▲▼◄ ► para realizar la configuración deseada y presione el botón ► o **ENTER**.
- Las opciones de configuración del menú de disco puede variar entre discos.



NOTA
- Dependiendo del disco, es posible que no funcione el Menú Disco (Disc Menu).

Uso del menú de título

DVD-VIDEO

1 Durante la reproducción, presione el botón **TITLE MENU** del mando a distancia.

2 Presione los botones ▲▼◄ ► para realizar la configuración deseada y presione el botón **ENTER**.
- Las opciones de configuración del menú de título puede variar entre discos.

NOTA

- Dependiendo del disco, es posible que no funcione el Menú Título.
- El menú de títulos aparecerá solamente si hay por lo menos dos títulos en el disco.

Uso del menú emergente

BD-ROM

1 Durante la reproducción, presione el botón **POPUP MENU** del mando a distancia.

2 Presione los botones ▲▼◄ ► o el botón **ENTER** para seleccionar el menú deseado.
- Las opciones de configuración del menú emergente puede variar entre discos.



NOTA

- Dependiendo del disco, es posible que no funcione el Menú emergente.

Repetición de la reproducción

Repita el capítulo o título actual.

Repetición de reproducción

BD-ROM BD-RE DVD-VIDEO DVD-RAM DVD-RW DVD-R

1 Durante la reproducción, presione el botón **REPEAT** del mando a distancia.
Aparece la pantalla de repetición.



2 Presione los botones ▲▼ para seleccionar **Capítulo** o **Título**.
- BD/DVD repite la reproducción por capítulo o título.

3 Para regresar a la reproducción normal, presione **REPEAT** de nuevo y presione los botones ▲▼ para seleccionar **No**.

NOTA

- Según el disco que utilice, puede que la función Repetición no funcione.

Utilización de la función Repetir A-B

BD-ROM BD-RE DVD-VIDEO DVD-RAM DVD-RW DVD-R

1. Presione el botón **REPEAT A-B** del mando a distancia.
2. Presione el botón **REPEAT A-B** en el punto en el que desee que se inicie la repetición de la reproducción (A).
3. Presione el botón **REPEAT A-B** en el punto en el que desee que se pare la repetición de la reproducción (B).
4. Para volver a la reproducción normal, presione el botón **CANCEL**.

NOTA

- El punto B puede definirse hasta transcurridos 5 segundos de la reproducción desde el punto A.

Selección del idioma de audio

Puede seleccionar el idioma del audio deseado de forma rápida y sencilla con el botón AUDIO.

BD-ROM BD-RE DVD-VIDEO

Utilización del botón AUDIO

1 Presione el botón **AUDIO** durante la reproducción. El Audio cambia a medida que se presiona el botón sucesivamente.
- Los idiomas de audio se representan mediante abreviaturas.

2 Para eliminar el icono de **AUDIO**, presione el botón **CANCEL** o **RETURN**.

<Utilización del botón INFO>

1. Durante la reproducción, presione el botón **INFO** del mando a distancia.
2. Presione los botones ▲▼ para seleccionar Audio.
3. Presione los botones ◄ ► del mando a distancia para seleccionar el audio que desee.

NOTA

- Esta función depende de los idiomas de audio codificados en el disco y puede que no esté disponible.
- Un disco BD puede contener hasta 32 idiomas de audio y un DVD hasta 8.

Selección del idioma de los subtítulos

Puede seleccionar los subtítulos de forma rápida y sencilla con el botón SUBTITLE.

BD-ROM DVD-VIDEO

Utilización del botón SUBTITLE

1 Presione el botón **SUBTITLE**. Los subtítulos cambian cuando se presiona el botón varias veces.
Los idiomas de los subtítulos se representan mediante abreviaturas.

2 Para eliminar el icono de **SUBTITLE**, presione el botón **CANCEL** o **RETURN**.

<Utilización del botón INFO>

1. Durante la reproducción, presione el botón **INFO** del mando a distancia.
2. Presione los botones ▲▼ para seleccionar **Subtítulos (Subtitle)**.
3. Presione los botones ◄ ► del mando a distancia para seleccionar el idioma de los subtítulos.

NOTA

- Dependiendo de los BD/DVD, puede cambiar el subtítulo deseado en el menú de disco. Presione el botón DISC MENU.
- Esta función depende de los subtítulos codificados en el disco y no estará operativa en todos los BD/DVD.
- Un disco BD puede contener hasta 255 idiomas para subtítulos y un DVD hasta 32.

Modificación del ángulo de la cámara

Cuando los BD/DVD contienen múltiples ángulos de una escena concreta, puede utilizar la función ANGLE.

BD-ROM DVD-VIDEO

Utilización de la función ANGLE

1 Durante la reproducción, presione el botón **INFO** del mando a distancia.

2 Presione los botones ▲▼ para seleccionar **Ángulo.**



3 Presione los botones ◄ ► o bien puede utilizar los botones numéricos del mando a distancia para seleccionar el ángulo que desee.

NOTA

- Si el disco sólo dispone de un ángulo, esta función no estará operativa. Hoy en día existen muy pocos discos con esta función.
- Dependiendo del disco, es posible que estas funciones no estén operativas.

Uso de la función Marcador (Bookmark)

Esta función permite marcar secciones de un DVD para poder encontrarlas rápidamente con posterioridad.

BD-ROM BD-RE DVD-VIDEO DVD-RAM DVD-RW DVD-R

Utilización del botón MARKER

1 Durante la reproducción, presione el botón **MARKER** del mando a distancia.



2 Presione el botón **ENTER** cuando aparezca la escena que desee.

• El número 01 aparece y la escena se memoriza.



3 Presione los botones ► para desplazarse a la siguiente posición.

4 Presione de nuevo el botón **ENTER** cuando aparezca la escena que desee.
El número **02** aparece y la escena se memoriza.



- Repita el paso anterior para marcar otras posiciones.
- Puede marcar hasta 10 escenas.

NOTA

- Cuando se abra y se cierre la bandeja de disco, desaparecerán los marcadores.

Reproducción de un marcador

Utilización del botón MARKER

1 Durante la reproducción, presione el botón **MARKER** del mando a distancia.



2 Presione los botones ◄ ► para seleccionar una escena marcada.

3 Presione el botón **ENTER** o **PLAY/PAUSE ( )** para iniciar la reproducción a partir de la escena seleccionada.

Eliminación de un marcador

Utilización del botón MARKER

1 Durante la reproducción, presione el botón **MARKER** del mando a distancia.



2 Presione los botones ◄ ► para seleccionar una escena marcada.

3 Presione el botón **CANCEL** para eliminar el marcador seleccionado.



Reproducción de un CD de audio/MP3

Reproducción de un CD de audio (CD-DA)

1 Inserte un CD de audio (CD-DA) en la bandeja del disco.
• Aparece la pantalla Lista de música (Music List).



2 Presione los botones ▲▼ para seleccionar la pista que desee reproducir y, a continuación, presione el botón **ENTER**.

Reproducción de un MP3

1 Inserte un disco de MP3 en la bandeja de disco.
• Aparece la pantalla del menú.

2 Presione los botones ▲▼ para seleccionar **Música** y presione el botón **ENTER**.
• Aparece la pantalla Lista de música.

3 Presione los botones ▲▼ para seleccionar el archivo MP3 que desee reproducir y, a continuación, presione el botón **ENTER**.

Elementos de pantalla del CD de audio (CD-DA)/MP3

<CD de audio (CD-DA)>



<MP3>

1. Pista actual (canción): muestra el número de pista que se está reproduciendo.
2. Muestra el estado operativo de un disco y el tiempo de reproducción correspondiente a la parte que se está reproduciendo.
3. Muestra la carpeta actual, el tipo de archivo actual y el nombre del archivo.
4. Aparecen los botones disponibles.
5. Muestra el índice de reproducción actual, el número total de pistas.
6. Muestra la lista de pistas (lista de canciones).
7. Aparecen los botones de COLOR disponibles.
   : ROJO(A), VERDE(B), AMARILLO(C), AZUL(D)
8. Muestra el tipo de soporte. (Ej. CD, DVD, Tarjeta de memoria)

Botones del mando a distancia utilizados para reproducción de CD de audio (CD-DA) / Disco MP3



1. **Botones ▲▼ :** selecciona una pista (canción).
2. **Botones ◄ ► :** sube/baja una página.
3. **Botón ENTER :** reproduce la pista seleccionada (canción).
4. **Botón SKIP (⏭) :** reproduce la pista siguiente.
5. **Botón SKIP (⏮) :** vuelve al principio de la pista actual si se presiona durante la reproducción. Si se presiona de nuevo, el reproductor de discos DVD vuelve a la pista anterior y la reproduce. Si presiona este botón antes de que pasen tres segundos tras la reproducción, se reproducirá la pista anterior. Si presiona este botón una vez transcurridos tres segundos, la pista actual se reproducirá desde el principio.
6. **Botones SEARCH (⏪ ⏩) :** reproducción rápida
7. **Botón STOP (■) :** detiene una pista (canción).
8. **Botón PLAY/PAUSE (⏯) :** reproduce la pista actualmente seleccionada. Si se presiona durante la reproducción, se interrumpe temporalmente la pista actual.
9. **Botón COLOR :** Aparece el botón ROJO(A), VERDE(B), AMARILLO(C) y AZUL(D).
   - Botón ROJO(A) : selecciona la tarjeta de memoria.
   - Botón VERDE(B) : selecciona el modo Foto (Photo).
   - AMARILLO(C) : selecciona el modo de repetición de reproducción (Repeat).
   - Botón AZUL(D) : va a la lista de reproducción.

Repetición de CD (CD-DA) y MP3

Utilización del botón REPEAT

Durante la reproducción, presione de forma repetida el botón **REPEAT** o **AMARILLO(C)** para seleccionar el modo de repetición que desee.

Al reproducir un CD de audio (CD-DA):
Normal → → → →

Al reproducir un disco MP3:
Normal → → → →

- **Normal (CD (CD-DA)/MP3):** las pistas de un disco se reproducen en el orden en el que se grabaron en el disco.
- **Repetir pista (CD (CD-DA)/MP3)**
- **Repetir carpeta (MP3)**
- **Aleatorio (CD (CD-DA)/MP3)**
  - **Al reproducir un CD de audio (CD-DA):** la opción aleatoria reproduce las pistas de un disco en orden aleatorio.
  - **Al reproducir un disco MP3:** la opción aleatoria reproduce un archivo de la carpeta en orden aleatorio.
- **Repetir todo (CD-DA)**

- Para volver a reproducción normal -

Presione el botón **REPEAT**, **AMARILLO(C)** o **CANCEL** para volver a la reproducción normal.

Lista de reproducción

Puede crear una lista de reproducción de hasta 30 pistas.

1 Presione el botón **AZUL(D)** durante la reproducción de la lista de música.

2 Presione los botones ▲▼ para seleccionar las pistas en el orden en el que desee reproducirlas y, a continuación, presione el botón **ENTER**.

3 Si hay una pista que no desea en la lista de reproducción, presione el botón ▶▲▼ para seleccionar la pista y, a continuación, presione el botón **CANCEL**.

• Se eliminará la pista seleccionada.

4 Presione los botones ▶▲▼ para seleccionar la pista (canción) que desee escuchar y presione el botón **ENTER**.

5 Vaya a la lista de música, presione el botón **ROJO(A)**.

Visualización de una imagen

Visualización de una imagen

1 Inserte un disco de JPEG en la bandeja de disco.

• Aparece la pantalla del menú.

2 Presione los botones ▲▼ seleccionar **Foto** y presione el botón **ENTER**.

• Aparece la pantalla Lista de fotos.

3 Presione los botones ▲▼◀ ▶ para seleccionar una imagen.

• Para ver las 8 imágenes siguientes, presione el botón **SKIP** (⏭).

• Para ver las 8 imágenes siguientes, presione el botón **SKIP** (⏮).

Presentación

Utilización del botón AMARILLO(C)

Para configurarlo, siga los pasos 1 y 2 anteriores.

3 Presione el botón **AMARILLO(C)**.

4 Presione los botones ▲▼ para seleccionar la velocidad de la presentación (Rápida, Normal, Lenta) y, a continuación, presione el botón **ENTER**.

.• Se inicia la presentación y se reproduce a la velocidad seleccionada.

- Para detener la presentación -

Presione el botón **STOP** o **RETURN**.

<Utilización del botón INFO>

1 Presione el botón **ENTER** para seleccionar la imagen que desee ver y, a continuación, presione el botón **INFO**.

2 Presione los botones ▲▼ para seleccionar **Presentación**.



3 Presione los botones ◄ ► para seleccionar la velocidad de la presentación y, a continuación presione el botón **ENTER**.
- Se inicia la presentación y se reproduce a la velocidad seleccionada.

- Para detener la presentación -

1 Presione el botón **INFO**.

2 Presione los botones ▲▼ para seleccionar **Presentación**.

3 Presione los botones ◄ ► para seleccionar **Presentación No** y, a continuación presione el botón **ENTER**.

NOTA

- También puede reproducir la presentación con el botón PLAY en la lista de fotos.
- Los JPEG de un tamaño inferior a 1920 x 1080 aparecerán con una resolución normal. No cabrán totalmente en pantalla.

Girar (Rotate)

Para configurarlo, siga los pasos 1 y 2 de "Visualización de una imagen" en la página 35.

3-1 Presione el botón **ENTER** para seleccionar la imagen que desee ver y, a continuación, presione el botón **INFO**.

4 Presione los botones ▲▼ para seleccionar **Girar**.

5 Presione los botones ◄ ► seleccionar el ángulo de rotación y, a continuación, presione el botón **ENTER**.

- Para detener el giro -

1 Presione el botón **INFO**.

2 Presione los botones ▲▼ para seleccionar **Girar**.

3 Presione los botones ◄ ► seleccionar **Girar No** y, a continuación, presione el botón **ENTER**.

Zoom

Para configurarlo, siga los pasos 1 y 2 de "Visualización de una imagen" en la página 35.

3-1 Presione el botón **ENTER** para seleccionar la imagen que desee ver y, a continuación, presione el botón **INFO**.

4 Presione los botones ▲▼ para seleccionar **Zoom** y, a continuación, presione los botones ◄► para seleccionar **Zoom Sí**.

5 Cada vez que se presione el botón **ENTER**, la imagen se amplía hasta 4 veces (cuatro veces el tamaño normal).

Zoom X2 → Zoom X4 → Zoom X2 → Normal

- Para detener el zoom -

1 Presione el botón **INFO**.

2 Presione los botones ▲▼ seleccionar **Zoom No** y, a continuación, presione el botón **ENTER**.

Mover una foto/Ir a la lista de fotos

Para configurarlo, siga los pasos 1 y 2 de "Visualización de una imagen" en la página 35.

3-1 Presione el botón **ENTER** para seleccionar la imagen que desee ver.



4 Presione los botones ▲▼ para desplazarse a la imagen siguiente o anterior.

5 Para ir a la lista de fotos, presione el botón **RETURN** o **STOP**.

Reproducción de un disco mixto (JPEG+MP3)

Memory Card JPEG MP3

Ejemplo: Reproducción de música en MP3

1 Inserte un disco de mixto (JPEG+MP3) en la bandeja de disco.
• Aparece la pantalla del menú.

2 Presione los botones ▲▼ para seleccionar **Música** y presione el botón **ENTER**.
• Aparece la pantalla Lista de música.

3 Presione los botones ▲▼ para seleccionar el archivo MP3 que desee reproducir y, a continuación, presione el botón **ENTER**.

- Para ir a la lista de fotos -

Presione el botón **VERDE(B)**.

• Puede ir a la pantalla Lista de fotos.

Ejemplo: Visualización de imágenes JPEG

1 Inserte un disco de mixto (JPEG+MP3) en la bandeja de disco.
• Aparece la pantalla del menú.

2 Presione los botones ▲▼ seleccionar **Foto** y presione el botón **ENTER**.
• Aparece la pantalla Lista de fotos.

3 Presione los botones ▲▼◄► para seleccionar una imagen.

- Para ir a la lista de música -

Presione el botón **VERDE(B)**.

• Puede ir a la pantalla Lista de música.

Configuración del sistema

Desplazamiento por el menú en pantalla 39

Configuración de las opciones de idioma 40

Configuración de las opciones de audio 40

Configuración de las opciones de parlantes 41

Configuración de las opciones de visualización/salida de video 42

Configuración del control paterno 44

Desplazamiento por el menú en pantalla

El menú en pantalla permite activar o desactivar diversas funciones en el Reproductor de discos Blu-ray. Utilice los siguientes botones para abrir o desplazarse por los menús en pantalla.

1 **Botón MENU**
Presione este botón del mando a distancia para abrir el menú en pantalla.
Púlselo de nuevo para salir del menú en pantalla.

2 **Botones ▲▼◄►**
Presione estos botones del mando a distancia para mover la barra de selección ▲▼◄► de forma cíclica por las opciones de menú.

3 **Botón ENTER**
Presione este botón del mando a distancia para confirmar nuevos ajustes.

4 **Botón RETURN**
Presione este botón del mando a distancia para volver a la pantalla del menú anterior o para salir del menú en pantalla.

Configuración de las opciones de idioma

Si define de antemano el audio, subtítulos, menú de disco y menú en pantalla, aparecerán automáticamente cada vez que vea una película.

1 Con la unidad en modo de parada, presione el botón **MENU**.

2 Presione los botones ▲▼ hasta seleccionar **Config.** y presione el botón **ENTER** o ▶.

3 Presione los botones ▲▼ hasta seleccionar **Configuración Idioma** y presione el botón **ENTER** o ▶. Aparecerá el menú de configuración de Idioma.

4 Presione los botones ▲▼ hasta seleccionar la opción del idioma que desee y presione el botón **ENTER** o ▶.



- **Audio** : para el idioma de audio del disco.
- **Subtítulos** : para los subtítulos del disco.
- **Menu del disco** : para el menú del disco incluido en el propio disco.
- **Menu del lector** : para el menú en pantalla del Reproductor de discos Blu-ray.

5 Presione los botones ▲▼ para seleccionar el idioma que desee y presione el botón **ENTER**.

NOTA

- Presione el botón **RETURN** o ◀ para volver al menú anterior. Presione el botón **MENU** para salir del menú.
- El idioma seleccionado sólo aparecería si el disco lo incluyese.

Configuración de las opciones de audio

Permite configurar el dispositivo de audio y el estado del sonido dependiendo del sistema de audio en uso.

1 Con la unidad en modo de parada, presione el botón **MENU**.

2 Presione los botones ▲▼ hasta seleccionar **Config.** y presione el botón **ENTER** o ▶.

3 Presione los botones ▲▼ hasta seleccionar **Opciones Audio** y presione el botón **ENTER** o ▶.

4 Presione el botón ▲▼ hasta seleccionar la opción de audio que desee y presione el botón **ENTER** o ▶.

5 Presione los botones ▲▼ hasta seleccionar la opción que desee y presione el botón **ENTER**.

NOTA

- Presione el botón **RETURN** o ◄ para volver al menú anterior. Presione el botón **MENU** para salir del menú.

Salida Digital

- PCM : se selecciona cuando el equipo no decodifica Dolby Digital.
- Bitstream : salida de audio Dolby Digital, MPEG-2 o DTS como flujo de bits. Se selecciona cuando el receptor o el amplificador de AV cuentan con decodificador de Dolby Digital, MPEG-2 o DTS.

NOTA

- La pista de sonido LPCM siempre se saca como PCM.
- Asegúrese de seleccionar la salida digital correcta o, de lo contrario, no escuchará nada o se oirá un ruido de alta intensidad.
- Al reproducir una película Dolby Digital, asegúrese de que la salida digital (Digital Output) se define en Serie de bits (Bitstream).
- Si tiene la unidad conectada a través de las salidas analógicas de 5.1 canales y reproduce un disco DVD Dolby Digital, el sonido sólo se oirá desde los parlantes frontal izquierdo y derecho.
- Si tiene la unidad conectada a través de cualquier salida analógica y reproduce un disco DVD DTS, no se oirá nada. Para oír sonido, debe conectarse la salida digital y definirse en Serie de bits (Bitstream).

Submuestreo PCM

- Sí : seleccione esta opción cuando el amplificador conectado al reproductor no sea compatible con 96 KHz. En ese caso, las señales 96 KHz descenderán y se convertirán a 48 KHz.
- No : seleccione esta opción cuando el amplificador conectado al reproductor sea compatible con 96 KHz. En este caso, todas las señales tendrán salida sin que se produzcan cambios.

NOTA

- Incluso cuando el Muestreo descendente PCM (PCM Down Sampling) esté desactivado (Off), algunos discos sólo generarán la salida del audio con muestreo descendente a través de las salidas digitales.

HDMI

- Si el TV no es compatible con formatos multicanales comprimidos (Dolby Digital, DTS, MPEG), debe definir la el Audio Digital (Digital Audio) en PCM (PCM).
- Si el TV no es compatible con las velocidades de muestreo LPCM por encima de 48 kHz, debe activar (On) el muestreo descendente PCM (PCM Down Sampling).

Compresión Dinámica

Sólo se activa cuando se detecta una señal de Dolby Digital.

- No : puede disfrutar de la película con un rango dinámico estándar.
- Sí : cuando se reproducen bandas sonoras de películas con un volumen bajo o desde parlantes más pequeños, el sistema puede aplicar la compresión necesaria para que el contenido de bajo nivel sea más perceptible y para evitar cambios bruscos del sonido.

Configuración de las opciones de los parlantes

1 Con la unidad en modo de parada, presione el botón **MENU**.

2 Presione los botones ▲▼ hasta seleccionar **Config.** y presione el botón **ENTER** o ►.

3 Presione los botones ▲▼ hasta seleccionar **Opciones Audio** y presione el botón **ENTER** o ►.

4 Presione los botones ▲▼ hasta seleccionar **Conf. Altavoz** y presione el botón **ENTER** o ►.



5 Presione los botones ▲▼◄ ► para seleccionar el parlante que desee y presione el botón **ENTER**.

NOTA

- Presione el botón **RETURN** o ◄ para volver al menú anterior.
  Presione el botón **MENU** para salir del menú.

Conf. Altavoz

Front (L,R)	Grande (Large), Pequeño (Small)
Cenmtro (C) (Center (C))	Grande (Large), Pequeño (Small), Ninguno (None)
Surround (SI, SD) (Surround (LS,RS))	Grande (Large), Pequeño (Small), Ninguno (None)
Subwoofer (SW) (Subwoofer (SW))	LFE (LFE), Ninguno (None)

Parlante

- Grande (Large): proporciona un sonido de banda completo a partir de bajos por debajo de 100 Hz.
- Pequeño (Small): si se ha activado LFE, los bajos por debajo de 100 Hz saldrán por el Subwoofer en vez de hacerlo por los parlantes. Si LFE está desactivado y el parlante frontal (Front Speaker) se ha definido en Grande (Large), el sonido saldrá por el Parlante frontal (Front Speaker).
- Ninguno (None): se selecciona para desactivar los parlantes.

Parlante Subwoofer

- LFE (LFE): se selecciona para utilizar el parlante subwoofer.
- Ninguno (None): se selecciona para desactivar el parlante subwoofer. (Esta opción sólo puede seleccionarse cuando los parlantes frontales (I+D) (Front (L+R)) se han definido en Grande (Large).)

Presione el botón ROJO(A)

- Se enviará un tono de prueba a **L → C → R → RS → LS → LFE** por ese orden.
- Durante el tono de prueba, presione el botón **ENTER** para configurar el parlante. Para finalizar el tono de prueba, presione de nuevo el botón **ROJO(A)**.

Configuración de las opciones de visualización/salida de video

Esta función permite configurar los ajustes de la pantalla de TV. Esta función depende del tipo de disco. Es posible que no funcione con algunos tipos de discos.

1 Con la unidad en modo de parada, presione el botón **MENU**.

2 Presione los botones ▲▼ hasta seleccionar **Config.** y presione el botón **ENTER** o ►.

3 Presione los botones ▲▼ hasta seleccionar **Opciones Pantalla** y presione el botón **ENTER** o ►. Aparecerá el menú de configuración de video.

4 Presione los botones ▲▼ hasta seleccionar la opción de pantalla que desee y presione el botón **ENTER** o ►.

5 Presione los botones ▲▼ hasta seleccionar la opción que desee y presione el botón **ENTER**.

NOTA

- Presione el botón **RETURN** o ◄ para volver al menú anterior.
  Presione el botón **MENU** para salir del menú.

Formato TV

Dependiendo del tipo de televisión, se puede ajustar la configuración de la pantalla. (Relación altura / anchura.)

- 4:3 Buzón:
  Seleccione esta opción cuando quiera ver la dimensión de pantalla completa 16:9 que ofrece el BD/DVD, aunque tenga un televisor con una dimensión de pantalla de 4:3. Aparecerán unas barras negras en la parte superior e inferior de la pantalla.
- 4:3 Pan-Scan :
  Se selecciona para los televisores de tamaño convencional cuando quiera ver la parte central de la pantalla 16:9.
  (Se cortarán los extremos derecho e izquierdo de la imagen de la película.)
- 16:9 Panorámico :
  Podrá ver la imagen 16:9 completa en el TV panorámico.

Nivel Negro

Ajusta el brillo de la pantalla de la señal de video.

- Sí : se selecciona para aumentar el nivel de negro de la imagen.
- No : se selecciona para ver el nivel de negro estándar.

Resolución

Define la resolución de salida de la señal de video Componente y HDMI.

- Presione el botón **TV OUT SELECT** del panel frontal de la unidad para seleccionar el modo **HDMI** y, a continuación, seleccione entre 1080p, 1080i, 720p y 480p. No están disponibles las resoluciones que no admita el TV.
- Presione el botón **TV OUT SELECT** del panel frontal de la unidad para seleccionar el modo **COMPONENT** y, a continuación, seleccione entre 1080i, 720p, 480p y 480i. No están disponibles las resoluciones que no admita el TV.
- Consulte la página 18 para obtener información adicional sobre la selección de salida de video.
- El número en 480i, 480p, 720p, 1080p y 1080i indica el número de líneas de video. La i y la p indican respectivamente el rastreo interlazado y progresivo.
  - 1080p: genera una salida de 1080 líneas de video progresivo.
  - 1080i: genera una salida de 1080 líneas de video interlazado.
  - 720p: genera una salida de 720 líneas de video progresivo.
  - 480p: genera una salida de 480 líneas de video progresivo.
  - 480i: genera una salida de 480 líneas de video interlazado. La resolución 480i no está disponible para la salida HDMI.

NOTA

- La reproducción de discos Blu-ray está disponible sólo con el modo HD (720p, 1080i y 1080p).

Resolución de salida de acuerdo con el tipo de disco

En modo HDMI

Reproducción de BD: están disponibles 1080p, 1080i, 720p.
Reproducción de DVD: están disponibles 1080p, 1080i, 720p y 480p.
No obstante, no están disponibles las resoluciones que no admita el TV.

En modo COMPONENTE

- Reproducción de BD:
  Los fabricantes de discos Blu-ray pueden restringir el acceso a algunas salidas y resoluciones de video. Estas restricciones se conocen como “testigos” (Tokens).
  Existen tres niveles diferentes de permisos posibles:
  - Desactivar testigo (Token Disable): están disponibles 1080p, 1080i, 720p.
  - Activar ICT (ICT Enable) o Activar DOT (DOT Enable): Las salidas de componente y todas las analógicas se desactivan en este testigo. HDMI debe conectarse para ver un disco con este testigo.
- Reproducción de DVD
  Sólo están disponibles 480p y 480i. (1080i y 720p saldrán como 480p aunque se seleccionen.)

En modo VIDEO (S-VIDEO)

La reproducción de BD no está disponible en este modo.
Reproducción de DVD: No es posible cambiar la resolución en modo VIDEO y sólo está disponible la salida 480i.

Discos	Modo HDMI (Salida HDMI)	Modo Componente (Salida Componente)	Modo Video (Salida S-Video, Video)
Discos Blu-ray	1080p, 1080i, 720p	1080i, 720p	Sin imagen
Disco Blu-ray con ICT (Image Constraint Token)		Sin imagen	Sin imagen
Disco Blu-ray con DOT (Digital Only Token)		Sin imagen	Sin imagen
DVD	1080p, 1080i, 720p, 480p	480p, 480i	480i

Formato HDMI

Puede elegir entre TV o Monitor para la salida HDMI.

- TV (TV): se selecciona si la salida HDMI está conectada al TV.
- Monitor (Monitor): se selecciona si la salida HDMI está conectada al monitor.
  Si el reproductor está conectado a un TV, la opción de Monitor no estará disponible.

Mensaje Pantalla

- Sí : muestra mensajes relacionados con el modo de funcionamiento.
- No : no muestra mensajes relacionados con el modo de funcionamiento.

Panel frontal

- Automático : aparece en negro durante la reproducción y con brillo cuando la unidad se encuentra en modo de parada.
- Oscuro : se selecciona para oscurecer la ventana de la pantalla.
- Brillante : se selecciona para dar brillo a la ventana de la pantalla.

Configuración del control paterno

La función de control paterno está disponible junto con los BD/DVD que han sido asignados al nivel. Esta función le ayuda a controlar los tipos de BD/DVD que su familia ve. Hay hasta 8 niveles de calificación en un disco.

BD-ROM DVD-VIDEO

1 Con la unidad en modo de parada, presione el botón **MENU**.

2 Presione los botones ▲▼ hasta seleccionar **Config.** y presione el botón **ENTER** o ▶.

3 Presione los botones ▲▼ hasta seleccionar **Control paterno** y presione el botón **ENTER** o ▶. Cuando utilice el Reproductor de discos Blu-ray por primera vez, aparecerá el mensaje “Introduzca nueva contraseña.”.

4 Introduzca una contraseña de 4 dígitos utilizando los botones numéricos del mando a distancia. Aparecerá el mensaje “Confirme la contraseña.” Vuelva a introducirla.

5 Presione el botón **ENTER** o ▶ para seleccionar **Usar Contraseña**.

6 Presione los botones ▲▼ para seleccionar **Sí** o **No**, y, a continuación, presione el botón **ENTER**.

NOTA

- Presione el botón **RETURN** o ◀ para volver al menú anterior.
  Presione el botón **MENU** para salir del menú.

Si olvida la contraseña

1 Retire el disco.

2 Mantenga presionado el botón ⏭ del panel frontal durante 5 segundos o más.
- Todos los ajustes volverán a los ajustes de fábrica.

Configuración del nivel de calificación

1 Presione los botones ▲▼ para seleccionar **Nivel Cal.** y presione el botón **ENTER** o ►.



2 Presione los botones ▲▼ para seleccionar el nivel de calificación que desee y presione el botón **ENTER**.
Por ejemplo, si selecciona hasta el Nivel 6, no se reproducirán los discos que contengan Nivel 7 y 8. Un número mayor indica que el programa está destinado únicamente a adultos.

Cambio de la contraseña

1 Presione los botones ▲▼ para seleccionar **Creación de contraseña** y presione el botón **ENTER** o ►.

2 Introduzca una contraseña de 4 dígitos utilizando los botones numéricos del mando a distancia. Aparecerá el mensaje “Confirme la contraseña.”.

3 Introduzca de nuevo la contraseña utilizando los botones numéricos del mando a distancia.

Referencia

Solución de problemas 46
Especificaciones técnicas 48

Solución de problemas

Antes de solicitar servicio técnico (solución de problemas), compruebe lo siguiente:

El mando a distancia no funciona.

- Compruebe las pilas del mando a distancia. Quizás haya que cambiarlas.
- Utilice el mando a distancia a una distancia no superior a 6 metros.
- Extraiga las pilas y mantenga presionado uno o más botones durante varios minutos para descargar el microprocesador del mando a distancia y reinicializarlo. Introduzca las pilas de nuevo y compruebe si funciona el mando a distancia.

El disco no funciona.

- Compruebe que el disco está instalado con la cara de la etiqueta hacia arriba.
- Compruebe el número de región del BD/DVD.

No se reproduce el sonido de 5.1 canales.

- El sonido de 5.1 canales sólo se reproduce si se cumplen las condiciones siguientes. :
  1. El Reproductor de discos Blu-ray está conectado con el amplificador apropiado.
  2. El disco se ha grabado con sonido de 5.1 canales.
- Compruebe si el disco reproducido incorpora la marca “5.1 ch” en el exterior.
- Compruebe si el sistema de audio está conectado y funciona correctamente.
- En el menú Config., compruebe si la opción Salida audio (Audio Output) está ajustada a Serie de bits (Bitstream).

No aparece el menú.

- Compruebe si el disco tiene un menú.

En la pantalla aparece el icono ⊘.

- En este momento no puede realizarse la función o acción porque:
  1. El software del BD/DVD la restringe.
  2. El software del BD/DVD no admite la función (ej. ángulos).
  3. La función no está disponible en ese momento.
  4. Ha solicitado un título, un número de capítulo o un punto de búsqueda que está fuera de rango.

El modo de reproducción no es el seleccionado en el menú Setup <Configuración>.

- Algunas de las funciones seleccionadas en el Setup Menu <Menú Configuración> no funcionan correctamente, si el disco no está codificado con la función correspondiente.

No se puede cambiar la dimensión de la pantalla.

- La relación altura/anchura de la pantalla está fijada en los BD/DVD.

No hay audio.

- Compruebe que ha seleccionado la salida digital correcta en el menú Audio Options <Opciones de audio>.

La pantalla está bloqueada.

- Presione el botón ⏭ (en el panel frontal) durante más de 5 segundos y compruebe que no haya un disco dentro. Todos los ajustes volverán a los ajustes originales de fábrica.
- Compruebe el modo de salida de video.

Olvido de la contraseña

- Presione el botón ⏭ (en el panel frontal) durante más de 5 segundos y compruebe que no haya un disco dentro. Todos los ajustes que contenían una contraseña volverán a los ajustes originales de fábrica. No utilice esta opción a menos que sea absolutamente necesario.

Si se producen otros problemas.

- Vaya al índice y busque la sección del manual de usuario que contiene las explicaciones sobre el problema actual y siga el procedimiento.
- Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de servicio técnico autorizado de Samsung más cercano.

La imagen produce ruidos o está distorsionada.

- Compruebe si el disco tiene suciedad o está rayado.
- Limpie el disco.

No hay salida de HDMI.

- Compruebe que la salida de video esté definida en HDMI.
- Compruebe la conexión entre el TV y el terminal de HDMI del Reproductor de discos Blu-ray.
- Compruebe si el TV admite la resolución de entrada de HDMI 480p/720p/1080i/1080p HDMI.

Pantalla de salida de HDMI anormal.

- Si aparecen interferencias en pantalla, significa que el TV no admite HDCP (protección de contenido digital de ancho de banda alto).

Especificaciones técnicas

Generales	Requisitos de alimentación	127V ca, 60Hz
	Consumo energético	51 W
	Peso	4,2 kg
	Dimensiones	16,9 (An.) x 12,8 (Pr.) x 3,1 (Al.) mm
	Rango de temperatura de servicio	+ 5° C a + 35° C
	Rango de humedad de servicio	10 % a 75 %
Disco	BD (Disco Blu-ray)	Velocidad de lectura: 4,917 m/seg.
	DVD (Disco Versátil Digital)	Velocidad de lectura: 3,49 ~ 4,06 m/seg.
		Tiempo de reproducción aprox. (Cara simple, Disco de capa simple): 135 min.
	CD : 12cm (COMPACT DISC)	Velocidad de lectura: 4,8 ~ 5,6 m/seg.
		Tiempo máximo de reproducción: 74 min.
	CD : 8cm (COMPACT DISC)	Velocidad de lectura: 4,8 ~ 5,6 m/seg.
		Tiempo máximo de reproducción: 20 min.
Salida de video	Video compuesto:	1,0 Vp-p (75 Ω de carga)
		Disco Blu-ray: DVD no disponible: DVD : 480i
	Video componente	Y : 1,0 Vp-p (75 Ω de carga)
		Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω de carga)
		Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω de carga)
		Disco Blu-ray : 1080i, 720p DVD : 480p, 480i
	S-Video	Señal luminosa: 1.0 Vp-p (75 Ω de carga)
		Señal cromática: 0.3 Vp-p (75 Ω de carga)
		Disco Blu-ray : DVD no disponible: DVD : 480i
Video/Audio	HDMI	Disco Blu-ray : 1080p, 1080i, 720p DVD : 1080p, 1080i, 720p, 480p
		Audio multicanal PCM, audio de serie de bits, audio PCM
Salida de audio	2 canales	L(1/L), R(2/R)
	5,1 Canales	F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W
	Salida de audio digital	Óptica/Coaxial
	*Respuesta de frecuencias	Muestreo 48 kHz: 4 Hz a 22 kHz
		Muestreo 96 kHz: 4 Hz a 44 kHz
	*Índice S/N	110 dB
	*Rango dinámico	100 dB
	*Distorsión armónica total	0.004%

*: Especificación nominal

- Samsung Electronics Co., Ltd se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.
- Los pesos y dimensiones son aproximados.

ARM jazelle® Jazelle funciona en el Reproductor de discos Blu-ray. Jazelle® es una marca registrada de ARM Limited.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

Region	Country	Customer Care Center	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (0,12/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
	ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (0.10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1600 1100 11	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea